

同時にできること

再生しているときの予約録画について

再生	予約録画	HDD	USB-HDD
HDD	USB-HDD	○	△ ^{*1}
HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD1 (タイムシフトマシン録画した番組の再生)	○	○
タイムシフトマシン用 USB-HDD2 (タイムシフトマシン録画した番組の再生)		○	△ ^{*2}

○：できる △：一部できないものがある

*1 USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、予約録画に使用する通常録画用USB-HDDのみ再生できます。(予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します。)

*2 本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子へ接続したUSB-HDDでタイムシフトマシン録画された番組を再生中の場合は、通常録画用USB-HDDへの予約録画はHDDに代理録画されます。

ダビングしているときの再生と予約録画について

ダビングしているときの再生

- 高速ダビング中のみ、再生できます。(等速ダビング中は、再生できません。)

ダビング(高速)	再生		HDD	USB-HDD	タイムシフトマシン再生	
	HDD	USB-HDD			タイムシフトマシン用 USB-HDD1	タイムシフトマシン用 USB-HDD2
HDD ↔ USB-HDD	↔	USB-HDD	○	△ ^{*1}	○	× ^{*2}
HDD →	→	LAN	○	○	○	○
通常録画用 USB-HDD →	→	LAN	○	△ ^{*1}	○	× ^{*2}

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

*1 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、ダビングに使用する機器のみ再生できます。

USB-HDDからUSB-HDDにダビングする場合は、ダビング元のUSB-HDDのみ再生できます。

*2 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDと、タイムシフトマシン録画用のUSB-HDD2は同時に使用できません。

ダビングしているときの予約録画

- 高速ダビング中のみ、予約録画できます。(等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します。)
- 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子に複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合は、予約録画はHDDに代理録画されます。

ネットワーク機能の同時動作について

	通常配信	変換配信	ライブ配信	ネットde ダビングHD	ネットde レック	ホームネット ワーク再生
通常配信	○	○	○	×	×	×
変換配信	○	○	○	×	×	×
ライブ配信	○	○	○	×	×	×
ネットdeダビングHD	×	×	×	×	×	×
ネットdeレック	×	×	×	×	×	×
ホームネットワーク再生	×	×	×	×	×	×

○：できる ×：できない



● 3つ以上の同時動作はできません。

録画中の再生について

1番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア			
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD	USB-HDD	タイムシフトマシン再生	
				HDD <small>タイムシフトマシン用 USB-HDD1</small>	タイムシフトマシン用 USB-HDD2
HDD	【DR】	○	○	○	○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	△ ^{*1}	○	× ^{*2}
	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*1}	○	× ^{*2}
SeeQVault対応 USB-HDD	【DR】	○	△ ^{*1}	○	× ^{*2}

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

*1 USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。

*2 通常録画用USB-HDDまたはSeeQVault対応USB-HDDとタイムシフトマシン録画用のUSB-HDD2は同時に使用できません。

2番組を同時録画しているとき

録画メディア		再生するメディア			
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD	USB-HDD	タイムシフトマシン再生	
				HDD タイムシフトマシン用 USB-HDD1	タイムシフトマシン用 USB-HDD2
HDD のみ	【DR】	○	○	○	○
	【DR】	○	○	○	○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○
※2 USB-HDD のみ	【DR】	○	△※1	○	×※3
	【DR】	○	△※1	○	×※3
	【スマホ持ち出し】	○	△※1	○	×※3
HDD と ※2 USB-HDD	【DR】	○	△※1	○	×※3
	【DR】	○	△※1	○	×※3
	【スマホ持ち出し】	○	△※1	○	×※3

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。

※2 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



※3 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDと、タイムシフトマシン録画用のUSB-HDD2は同時に使用できません。



- 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源オフ(待機)時に、設定した録画モードに変換します。)
- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

同時録画時の録画モードについて


録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外に設定した録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源オフ(待機)時に、設定した録画モードに変換します。)
- 【AVC】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
-   を押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件については、以下をご覧ください。

2番組を同時録画の場合

1番組目の録画		2番組目の録画				
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD				
		【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】
		予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画
HDD	【DR】	○		○		○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○
※3 USB-HDD	【DR】	○		○		○
	【スマホ持ち出し】	○		○		○

1 番組目の録画		2 番組目の録画		
録画先	録画モード／ 持ち出し設定	USB-HDD ^{※3}		
		【DR】		【スマホ持ち出し】
		予約 録画	●録画 	予約 録画
HDD	【DR】	○		○
	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○		○
USB-HDD ^{※3}	【DR】	△ ^{※1}	△ ^{※2}	△ ^{※1}
	【スマホ持ち出し】	△ ^{※1}	△ ^{※2}	△ ^{※1}

○：できる △：一部できないものがある

※1 USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。

※2 USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。

※3 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



● 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

録画時の配信について

録画モード／持ち出し設定		通常配信	変換配信	ライブ配信	通常配信	通常配信	通常配信	変換配信	変換配信	ライブ配信
1番組目の録画	2番組目の録画	—	—	—	通常配信	変換配信	ライブ配信	変換配信	ライブ配信	ライブ配信
【DR】	—	○	○	○*2	○	○	○*2	○*3	○*2	×
【AVC】または【スマホ持ち出し】	—	○	○	○*2	○	○	○*2	○*3,4	○*2,4	×
【AVC】または【スマホ持ち出し】	【DR】*5	○*1	○*1	×	○*1	○*1	×	○*1,4	×	×
【DR】	【DR】*5	○*1	○*1	×	○*1	○*1	×	○*1	×	×
【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】*5	○*1	○*1	×	○*1	○*1	×	○*1,4	×	×
【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】*5	○*1	○*1,4	×	○*1	○*1,4	×	×	×	×

【タイムシフトマシン録画設定】： 【番号5】		通常配信	変換配信	ライブ配信	通常配信	通常配信	通常配信	変換配信	変換配信	ライブ配信
タイムシフトマシン録画	1番組目の通常録画	—	—	—	通常配信	変換配信	ライブ配信	変換配信	ライブ配信	ライブ配信
🕒5 (DR)	—	○	○	○*2	○	○	○*2	○*3	○*2	×
🕒5 (AVC)	—	○	○	○*2	○	○	○*2	×	○*2,4	×
🕒5 (DR)	DR*5	○*1	○*1	×	○*1	○*1	×	○*1	×	×
🕒5 (AVC)	DR*5	○*1	○*1	×	○*1	○*1	×	×	×	×
🕒5 (DR)	【AVC】または【スマホ持ち出し】*5	○*1	○*1	×	○*1	○*1	×	○*1,4	×	×
🕒5 (AVC)	【AVC】または【スマホ持ち出し】*5	○*1	○*1,4	×	○*1	○*1,4	×	×	×	×

【タイムシフトマシン録画設定】： 【番号5・6】		通常配信	変換配信	ライブ配信	通常配信	通常配信	通常配信	変換配信	変換配信	ライブ配信
タイムシフトマシン録画		—	—	—	通常配信	変換配信	ライブ配信	変換配信	ライブ配信	ライブ配信
🕒5 (DR)	🕒6 (DR)	○*6	○*6	×	○*6	○*6	×	○*6	×	×
🕒5 (AVC)	🕒6 (AVC)	○*6	○*4,6	×	○*6	○*4,6	×	×	×	×

*1 録画中のチャンネルのみ視聴できます。

*2 録画中またはライブ配信中のチャンネルのみ視聴できます。

*3 本機の状態によっては、チャンネル切り換えできない場合があります。

*4 再生を開始すると、配信を停止します。

*5 録画を開始するときに、本機の状態によっては配信を停止する場合があります。

*6 【タイムシフトマシン録画設定】6に設定しているチャンネルのみ視聴できます。



● 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。