

■タイムシフト録画番組保存中の再生について

保存	再生	HDD	USB-HDD	HDD	USB-HDD
		(タイムシフトマシン再生)			
HDD (タイムシフト録画領域) → HDD (保存領域)		○	○	○	○
HDD (タイムシフト録画領域) → USB-HDD (保存用)		○	○*	○	○
USB-HDD (タイムシフトマシン増設用) → HDD (保存領域)		○	○	○	○
USB-HDD (タイムシフトマシン増設用) → USB-HDD (保存用)		○	○*	○	○

○：できる

※ USB-HDDを複数台接続している場合、保存先に使用するUSB-HDDのみ再生できます（保存に使用しないUSB-HDDの再生は停止します）。

■ダビングしているときの再生について

●ダビングしているときの再生

・高速ダビング中のみ、再生できます（等速ダビング中は、再生できません）。

ダビング(高速)	再生	HDD	USB-HDD	HDD	USB-HDD
		(タイムシフトマシン再生)			
HDD (保存領域) ↔ USB-HDD (保存用)		○	○*	○	○
HDD (保存領域) → LAN/持ち出し(LAN)		○	○	○	○
USB-HDD (保存用) → LAN		○	○*	○	○

○：できる

※ USB-HDDを複数台接続している場合、ダビングに使用するUSB-HDDのみ再生できます（ダビングに使用しないUSB-HDDの再生は停止します）。

<ご注意>

・ダビング中は、タイムシフト録画番組を保存することはできません。

■配信しているときの再生について

●配信しているときの再生

・RZライブを利用するには、6個のタイムシフト録画用チューナーのうち1個を視聴用に設定します。

配信	再生	HDD	USB-HDD	HDD	USB-HDD
		(タイムシフトマシン再生)			
DMS配信		○	○**1	○	○
RZプレーヤー		×**2	×**2	×**2	×**2
RZライブ		○	○	○	○

○：できる ×：できない

※1 USB-HDDを複数台接続している場合、配信元に使用するUSB-HDDのみ再生できます（配信に使用していないUSB-HDDを選んだときは、配信停止の確認が表示されます）。

※2 RZプレーヤー配信停止の確認が表示します。