

同時にできること

再生しているときの予約録画について

再生	予約録画	HDD	通常録画用 USB-HDD	BD
HDD	通常録画用 USB-HDD SeeQVault対応 USB-HDD SeeQVault対応 SDカード SeeQVault対応 SDカード(USB接続)	○	△ ^{※1}	○
HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD1 (タイムシフトマシン録画した番組の再生)	○	○	○
タイムシフトマシン用 USB-HDD2 (タイムシフトマシン録画した番組の再生)		○	△ ^{※2}	○
BD		○	○	× ^{※4}
DVD-Video	CD AVCフォーマット VRフォーマット	○	○	× ^{※5}
BD-Video	AVCHDフォーマット	△ ^{※3}	△ ^{※7}	× ^{※5}
JPEGフォーマット		× ^{※4}	× ^{※4}	× ^{※6}

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※1 USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画/タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、予約録画に使用する通常録画用USB-HDDのみ再生できます。
(予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します。)
- ※2 本機背面のHDD専用通常録画/タイムシフト録画用USB端子へ接続したUSB-HDDでタイムシフトマシン録画された番組を再生中の場合は、通常録画用USB-HDDへの予約録画はHDDに代理録画されます。
- ※3 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)
 - 録画モードを【XP】～【EP】で予約している場合
 - 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
 - 録画モード【AF】～【AE】での予約と持ち出し設定が【スマホ持ち出し】か【SeeQVault対応SDカード転送】に設定されている予約が2番組ある場合
- ※4 再生を停止し、予約録画を実行します。
- ※5 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
- ※6 ディスクの場合：再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
SDカードやUSB機器の場合：再生を停止し、予約録画を実行します。
- ※7 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)
 - 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
 - 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】か【SeeQVault対応SDカード転送】に設定されている予約が2番組ある場合

同時にできること・つづき

ダビングしているときの再生と予約録画について

ダビングしているときの再生

- 高速ダビング中のみ、再生できます。(等速ダビング中は、再生できません。)
- ダビング中は、写真を再生できません。
- HDDから本機前面のSDカードスロットへ挿入したSeeQVault対応SDカードまたは本機前面のメモリ専用USB端子とUSB接続したSeeQVault対応SDカードへのダビング中に、このSDカード内の番組を再生すると正常に再生できないことがあります。この場合は、ダビング終了後に再生するようにしてください。

ダビング(高速)	再生	HDD		タイムシフトマシン再生		ディスク
		通常録画用 USB-HDD	SeeQVault対応 USB-HDD	HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD2	
HDD ↔ 通常録画用 USB-HDD	通常録画用 USB-HDD ↔ SeeQVault対応 USB-HDD	○	△ ^{※2}	○	○	×
SeeQVault対応 USB-HDD ↔ SeeQVault対応 SDカード	SeeQVault対応 SDカード ↔ SeeQVault対応 SDカード(USB接続)	○	○	○	○	○
HDD ↔ ディスク	ディスク	○	○	○	○	×
通常録画用 USB-HDD ↔ ディスク	ディスク	○	△ ^{※2}	○	×	×
SeeQVault対応 USB-HDD → BD	BD	○	△ ^{※2}	○	×	×
HDD → LAN	LAN	○	○	○	○	△ ^{※4}
通常録画用 USB-HDD → LAN	LAN	○	△ ^{※2}	○	×	△ ^{※4}
AVCHD方式 ^{※1} → HDD	HDD	○	○	△ ^{※5}	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※1 USB機器やSDカードからAVCHD方式の映像を取り込む(ダビングする)場合のみ。
- ※2 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画/タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、ダビングに使用する機器のみ再生できます。また、USB-HDDからUSB-HDDにダビングする場合は、ダビング元のUSB-HDDのみ再生できます。
- ※3 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDと、タイムシフトマシン録画用のUSB-HDD2は同時に使用できません。
- ※4 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- ※5 SDカードからのダビング中はSeeQVault対応SDカードは再生できません。
また、USB機器からのダビング中はSeeQVault対応SDカード(USB接続)は再生できません。

ダビングしているときの予約録画

- 高速ダビング中のみ、予約録画できます。(等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します。)
- 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子に複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合は、予約録画はHDDに代理録画されます。
- ブルーレイディスクへの予約録画は、HDDに代理録画されます。

ネットワーク機能の同時動作について

	通常配信	変換配信	ライブ配信	ネットdeダビングHD	ネットdeレック	ホームネットワーク再生
通常配信	○	○	○	×	×	×
変換配信	○	○	○	×	×	×
ライブ配信	○	○	○	×	×	×
ネットdeダビング	×	×	×	×	×	×
ネットdeレック	×	×	×	×	×	×
ホームネットワーク再生	×	×	×	×	×	×

○：できる ×：できない



- 3つ以上の同時動作はできません。

録画中の再生について

1番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア				
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD	通常録画用USB-HDD	タイムシフトマシン再生		ディスク
		SeeQVault対応SDカード SeeQVault対応SDカード(USB接続)	SeeQVault対応USB-HDD	HDD タイムシフトマシン用USB-HDD1	タイムシフトマシン用USB-HDD2	
HDD	【DR】	○	○	○	○	○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	○
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	○	○	△ ^{※1}
通常録画用USB-HDD	【DR】	○	△ ^{※2}	○	×	○
	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{※2}	○	×	○
	【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{※2}	○	×	△ ^{※1}
BD	【DR】	○	○	○	○	×
	【AVC】	○	○	○	○	×
	【標準】	○	○	○	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

※2 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、現在録画中の通常録画用USB-HDDのみ再生できます。

※3 通常録画用USB-HDDと、タイムシフトマシン録画用のUSB-HDD2は同時に使用できません。



- 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。

同時にできること・つづき

2番組同時録画しているとき

録画メディア		再生するメディア				
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD	通常録画用 USB-HDD	タイムシフトマシン再生		ディスク
		SeeQVault対応 SDカード	SeeQVault対応 USB-HDD	HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD2	
HDD のみ	【DR】	○	○	○	○	○
	【DR】	○	○	○	○	○
	【DR】	○	○	○	○	△ ^{※2}
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	○ ^{※1}
通常録画用 USB-HDD のみ	【DR】	○	△ ^{※3}	○	× ^{※4}	○
	【DR】	○	△ ^{※3}	○	× ^{※4}	○
	【DR】	○	△ ^{※3}	○	× ^{※4}	△ ^{※2}
	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{※3}	○	× ^{※4}	○ ^{※1}
HDD と 通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	△ ^{※3}	○	× ^{※4}	○
	【DR】	○	△ ^{※3}	○	× ^{※4}	○
	【DR】	○	△ ^{※3}	○	× ^{※4}	△ ^{※2}
	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{※3}	○	× ^{※4}	○ ^{※1}
HDD と BD	【DR】	○	○	○	○	×
	【DR】	○	○	○	○	×
	【DR】	○	○	○	○	×
	【AVC】	○	○	○	○	×
通常録画用 USB-HDD と BD	【DR】	○	△ ^{※3}	○	× ^{※4}	×
	【DR】	○	△ ^{※3}	○	× ^{※4}	×
	【DR】	○	△ ^{※3}	○	× ^{※4}	×
	【AVC】	○	△ ^{※3}	○	× ^{※4}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)

※2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

※3 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、現在録画中の通常録画用USB-HDDのみ再生できます。

※4 通常録画用USB-HDDと、タイムシフトマシン録画用のUSB-HDD2は同時に使用できません。



● 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。

3番組を同時録画しているとき

録画メディア				再生するメディア				
録画先	録画モード/持ち出し設定			HDD	通常録画用 USB-HDD	タイムシフトマシン再生		ディスク
				SeeQVault対応 SDカード	SeeQVault対応 USB-HDD	HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD2	
			SeeQVault対応 SDカード (USB接続)	SeeQVault対応 USB-HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD1			
HDD のみ	【DR】			○	○	○	○	○
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	○ ^{*1}
	【AVC】または【スマホ持ち出し】			○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し (VR)】	○	○	○	○	△ ^{*2}
通常録画用 USB-HDD のみ	【DR】			○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	○
	【DR】	【DR】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	○
	【DR】	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	○ ^{*1}
	【スマホ持ち出し】			○ ^{*1}	△ ^{*1, *3}	○ ^{*1}	× ^{*4}	○ ^{*1}
	【DR】	【DR】	【DVD持ち出し (VR)】	○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	△ ^{*2}
HDD と 通常録画用 USB-HDD	【DR】			○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	○
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	○ ^{*1}
	【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○ ^{*1}	△ ^{*1, *3}	○ ^{*1}	× ^{*4}	○ ^{*1}
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し (VR)】	○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	△ ^{*2}
HDD と BD	【DR】			○	○	○	○	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	×
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	×
	【AVC】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	×
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し (VR)】	○	○	○	○	×
通常録画用 USB-HDD と BD	【DR】			○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	×
	【DR】	【AVC】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	×
	【AVC】	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○ ^{*1}	△ ^{*1, *3}	○ ^{*1}	× ^{*4}	×
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し (VR)】	○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	×
HDD と 通常録画用 USB-HDD と BD	【DR】			○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	×
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	×
	【AVC】	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○ ^{*1}	△ ^{*1, *3}	○ ^{*1}	× ^{*4}	×
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し (VR)】	○	△ ^{*3}	○	× ^{*4}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

同時にできること・つづき

- ※1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- ※2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- ※3 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、現在録画中の通常録画用USB-HDDのみ再生できます。
- ※4 通常録画用USB-HDDと、タイムシフトマシン録画用のUSB-HDD2は同時に使用できません。




- 録画中は、写真を再生できません。
- 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。
- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。



- 録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生などを行うとメッセージが表示される場合があります。
- 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】か【SeeQVault対応SDカード転送】に設定されている予約を録画中に、再生などを行うとメッセージが表示される場合があります。
- メッセージが表示された場合は、録画モードを【DR】に切り換えて録画します。録画が終わると、電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。録画モードの変換が終了しているか確認するには、**168**をご覧ください。
- 下記の場合は、3D映像は2Dで再生されます。
 - ・ 持ち出し設定が【DVD持ち出し(VR)】に設定されている予約を録画中の場合
 - ・ 録画モード【XP】～【EP】で録画中の場合
- 通常録画用USB-HDDに録画モード【XP】～【EP】で直接録画できません。




同時録画時の録画モードについて

録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外で設定された録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 【AVC】や【標準】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- 録画 (ふたの中) を押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件について詳しくは、以下をご覧ください。

2番組を同時録画の場合

1番組目の録画		2番組目の録画							
録画先	録画モード／ 持ち出し設定	HDD							
		【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】	【標準】		【DVD持ち出し(VR)】
		予約録画	 録画	予約録画	 録画	予約録画	予約録画	 録画	予約録画
HDD	【DR】	○		○		○		○	
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○	△※1	△※2	△※1
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※2	△※1	△※1	△※2	△※1
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○		○		○		○	
	【スマホ持ち出し】	○		○		○	△※1	△※2	△※1
	【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※2	△※1	△※1	△※2	△※1
BD	【DR】	○		○		○		○	
	【AVC】	○		○		○	△※1	△※2	△※1
	【標準】	○		△※1	△※2	△※1	△※1	△※2	△※1

1 番組目の録画		2 番組目の録画									
録画先	録画モード/ 持ち出し設定	通常録画用 USB-HDD				BD					
		【DR】		【スマホ持ち出し】	【DVD持ち出し (VR)】	【DR】		【AVC】		【標準】	
		予約 録画	●録画	予約 録画	予約 録画	予約 録画	●録画	予約 録画	●録画	予約 録画	●録画
HDD	【DR】	○		○	○	○		○		○	
	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○		○	△*1	○		○		△*3	△*2
	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○		△*1	△*1	○		×*4	△*2	×*4	△*2
通常録画用 USB-HDD	【DR】	△*6	△*7	△*6	△*6	○		○		○	
	【スマホ持ち出し】	△*6	△*7	△*6	△*1,6	○		○		△*3	△*2
	【DVD持ち出し (VR)】	△*6	△*7	△*1,6	△*1,6	○		×*4	△*2	×*4	△*2
BD	【DR】	○		○	○	×*5	×	×*5	×	×*5	×
	【AVC】	○		○	△*1	×*5	×	×*5	×	×*4	×
	【標準】	○		△*1	△*1	×*5	×	×*4	×	×*4	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※2 録画モードは【DR】固定になります。
- ※3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モードおよびHDDや通常録画用USB-HDDに録画しているスマホ持ち出しの持ち出し設定は、一時的に【DR】で録画されます。
- ※4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※5 HDDに代理録画されます。
- ※6 通常録画用USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画/タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- ※7 通常録画用USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画/タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。



- 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。

同時にできること・つづき

3番組同時録画の場合

1番組目の録画と2番組目の録画			3番組目の録画								
録画先	録画モード／持ち出し設定		HDD								
			【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】	【標準】		【DVD持ち出し(VR)】	
			予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	予約録画	●録画	予約録画	
HDD のみ	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※2	△※1		△※1	△※2	△※1
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
HDD と 通常録画用 USB-HDD	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※2	△※1		△※1	△※2	△※1
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
通常録画用 USB-HDD のみ	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※2	△※1		△※1	△※2	△※1
	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
HDD と BD	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※2	△※1		△※1	△※2	△※1
	【AVC】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
通常録画用 USB-HDD と BD	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※2	△※1		△※1	△※2	△※1
	【スマホ持ち出し】	【AVC】	○		○		○		△※1	△※2	△※1

1番組目の録画と2番組目の録画			3番組目の録画									
録画先	録画モード／持ち出し設定		通常録画用 USB-HDD				BD					
			【DR】		【スマホ 持ち出し】	【DVD持ち 出し(VR)】	【DR】		【AVC】		【標準】	
			予約 録画	●録画	予約録画	予約録画	予約 録画	●録画	予約 録画	●録画	予約 録画	●録画
HDD のみ	【DR】	【DR】	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○		○	△※1	○	○	○	○	△※6	△※2
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※1	○	×	△※2	×	△※2	△※2
	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○		○	△※1	○	○	○	○	△※3	△※2
HDD と 通常録画用 USB-HDD	【DR】	【DR】	△※9	△※10	△※9	△※9	○	○	○	○	○	○
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	△※9	△※10	△※9	△※1 ※9	○	○	○	○	△※6	△※2
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】	△※9	△※10	△※1 ※9	△※1 ※9	○	×	△※2	×	△※2	△※2
	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	△※9	△※10	△※9	△※1 ※9	○	○	○	○	△※3	△※2
通常録画用 USB-HDD のみ	【DR】	【DR】	△※7 ※9	△※8 ※10	△※9	△※9	○	○	○	○	○	○
	【DR】	【スマホ持ち出し】	△※7 ※9	△※8 ※10	△※9	△※1 ※9	○	○	○	○	△※3	△※2
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	△※7 ※9	△※8 ※10	△※1 ※9	△※1 ※9	○	×	△※2	×	△※2	△※2
	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	△※7 ※9	△※8 ※10	△※9	△※1 ※7 ※9	○	○	○	○	△※3	△※2
HDD と BD	【DR】	【DR】	○		○	○	×	×	×	×	×	×
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○		○	△※1	×	×	×	×	×	×
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※1	×	×	×	×	×	×
	【AVC】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○		○	△※1	×	×	×	×	×	×
通常録画用 USB-HDD と BD	【DR】	【DR】	△※9	△※10	△※9	△※9	×	×	×	×	×	×
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	△※9	△※10	△※9	△※1 ※9	×	×	×	×	×	×
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】	△※9	△※10	△※1 ※9	△※1 ※9	×	×	×	×	×	×
	【スマホ持ち出し】	【AVC】	△※9	△※10	△※9	△※1 ※9	×	×	×	×	×	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※2 録画モードは【DR】固定になります。

※3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モードおよびHDDや通常録画用USB-HDDに録画しているスマホ持ち出しの持ち出し設定は、一時的に【DR】で録画されます。

※4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※5 HDDに代理録画されます。

※6 HDDに同時録画している【AVC】の録画モードが一時的に【DR】で録画されるか、ブルーレイディスクへの録画がHDDに代理録画されます。

※7 USB2.0の場合は、3番組目はHDDに代理録画されます。

※8 USB2.0の場合は、録画できません。

※9 通常録画用USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを3番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。


※10 通常録画用USB-HDDを本機背面のHDD専用通常録画／タイムシフト録画用USB端子に複数台接続している場合は、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。

同時にできること・つづき

外部入力について

- 録画モード【AF】～【AE】または【XP】～【EP】と外部入力は同時に録画できません。

予約録画の場合：録画モード【AF】～【AE】または【XP】～【EP】で同時録画している番組を停止して、外部入力の予約録画を実行します。(同時録画している番組の録画先がHDDの場合のみ、一時的に録画モードを【DR】にして、外部入力の予約録画を実行できます。)

 (ふたの中)を押して録画する場合：録画できません。

録画時の配信について

録画モード／持ち出し設定			通常 配信 ^{*5}	変換 配信 ^{*5}	ライブ 配信 ^{*5}	通常 配信 ^{*5}	通常 配信 ^{*5}	通常 配信 ^{*5}	変換 配信 ^{*5}	変換 配信 ^{*5}	ライブ 配信 ^{*5}
1 番組目の録画	2 番組目の録画	3 番組目の録画	—	—	—	通常 配信 ^{*5}	変換 配信 ^{*5}	ライブ 配信 ^{*5}	変換 配信 ^{*5}	ライブ 配信 ^{*5}	ライブ 配信 ^{*5}
【DR】	—	—	○	○	○	○	○	○	○ ^{*3}	○ ^{*3}	○ ^{*2}
【AVC】または 【スマホ持ち出し】	—	—	○	○	○	○	○	○	○ ^{*3,4}	○ ^{*3,4}	○ ^{*2}
【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	—	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【外部入力】	—	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【DR】	【DR】	—	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	○ ^{*3}	○ ^{*3}	×
【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	—	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	○ ^{*3,4}	○ ^{*3,4}	×
【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【DR】	【外部入力】	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	—	○	○ ^{*3,4}	○ ^{*2,4}	○	○ ^{*3,4}	○ ^{*2,4}	×	×	×
【DR】	【DR】	【DR】 ^{*6}	○ ^{*1}	○ ^{*3}	×	○ ^{*1,4}	○ ^{*3,4}	×	○ ^{*3,4}	×	×
【DR】	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】 ^{*6}	○ ^{*1}	○ ^{*3}	×	○ ^{*1,4}	○ ^{*3,4}	×	○ ^{*3,4}	×	×
【DR】	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】 ^{*6}	○ ^{*1}	×	×	○ ^{*1,4}	×	×	×	×	×
【DR】	【DR】	【外部入力】 ^{*6}	○ ^{*1}	×	×	○ ^{*1,4}	×	×	×	×	×
【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】 ^{*6}	○ ^{*1}	○ ^{*3,4}	×	○ ^{*1,4}	○ ^{*3,4}	×	×	×	×
【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】 ^{*6}	○ ^{*1}	×	×	○ ^{*1,4}	×	×	×	×	×

【タイムシフトマシン録画 チャンネル／録画先】： 【番号5】			通常配信 ※5	変換配信 ※5	ライブ配信 ※5	通常配信 ※5	通常配信 ※5	通常配信 ※5	変換配信 ※5	変換配信 ※5	ライブ配信 ※5
タイムシフト マシン録画	1番組目 の通常 録画	2番組目 の通常 録画	—	—	—	通常配信 ※5	変換配信 ※5	ライブ配信 ※5	変換配信 ※5	ライブ配信 ※5	ライブ配信 ※5
🕒5	—	—	○	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○※2
🕒5	DR	—	○	○※3	○※2	○	○※3	○※2	○※3	○※3	×
🕒5	AVC	—	○	○※3	○※2	○	○※3	○※2	○※3,4	○※2,4	×
🕒5	標準	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
🕒5	外部入力	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
🕒5	DR	DR	○※1	○※3	×	○※1	○※3	×	○※3	×	×
🕒5	DR	AVC	○※1	○※3	×	○※1	○※3	×	○※3,4	×	×
🕒5	DR	標準	○※1	×	×	○※1	×	×	×	×	×
🕒5	DR	外部入力	○※1	×	×	○※1	×	×	×	×	×
🕒5	AVC	AVC	○※1	○※1,4	×	○※1	○※1,4	×	×	×	×

【タイムシフトマシン録画 チャンネル／録画先】： 【番号5・6】			通常配信 ※5	変換配信 ※5	ライブ配信 ※5	通常配信 ※5	通常配信 ※5	通常配信 ※5	変換配信 ※5	変換配信 ※5	ライブ配信 ※5
タイムシフト マシン録画		1番組目 の通常 録画	—	—	—	通常配信 ※5	変換配信 ※5	ライブ配信 ※5	変換配信 ※5	ライブ配信 ※5	ライブ配信 ※5
🕒5	🕒6	—	○	○	○※2	○	○	○※2	○※3	○※2	×
🕒5	🕒6	DR	○※1	○※1	×	○※1	○※1	×	○※1	×	×
🕒5	🕒6	AVC	○※1	○※1	×	○※1	○※1	×	○※1,4	×	×
🕒5	🕒6	標準	○※1	×	×	○※1	×	×	×	×	×
🕒5	🕒6	外部入力	○※1	×	×	○※1	×	×	×	×	×

【タイムシフトマシン録画 チャンネル／録画先】： 【番号5～7】			通常配信 ※5	変換配信 ※5	ライブ配信 ※5	通常配信 ※5	通常配信 ※5	通常配信 ※5	変換配信 ※5	変換配信 ※5	ライブ配信 ※5
タイムシフトマシン録画			—	—	—	通常配信 ※5	変換配信 ※5	ライブ配信 ※5	変換配信 ※5	ライブ配信 ※5	ライブ配信 ※5
🕒5 (DR)	🕒6 (DR)	🕒7 (DR)	○※7	○※7	×	○※7	○※7	×	○※7	×	×
🕒5 (AVC)	🕒6 (AVC)	🕒7 (AVC)	○※7	○※7	×	○※7	○※7	×	○※4,7	×	×

※1 録画中のチャンネルのみ視聴できます。

※2 録画中またはライブ配信中のチャンネルのみ視聴できます。

※3 本機の状態によっては、チャンネル切り換えできない場合があります。

※4 再生を開始すると、配信を停止します。

※5 BD-Video／AVCHDを再生すると、配信を停止します。

※6 3番組目の録画を開始するときに、本機の状態によっては配信を停止する場合があります。

※7 【タイムシフトマシン録画チャンネル／録画先】7に設定しているチャンネルのみ視聴できます。



- 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。
- スマホ持ち出し、DVD持ち出し(VR)では予約録画での持ち出し設定でのみ指定可能です。