

■再生しているときの録画予約について

再生		録画予約			
		HDD	USB-HDD	BD-RE	BD-R
HDD	USB-HDD		○ ^{※1}		○
HDD	USB-HDD (タイムシフトマシン録画の再生)		○		○
BD-RE	BD-R		○		× ^{※3}
-RW(AVC)	-R(AVC)		○		× ^{※4}
-RW(VR)	-R(VR)				× ^{※4}
DVD-Video	RAM				
DVD-Video	DVD(AVCHD)		○ ^{※2}		× ^{※4}
BD(JPEG)	DVD(JPEG)		× ^{※3}		× ^{※4}
SD(JPEG)	USB(JPEG)		× ^{※3}		× ^{※3}

○：できる ×：できない

※1 USB-HDDを複数台接続している場合、録画予約に使用するUSB-HDDのみ再生できます（録画予約に使用しないUSB-HDDの再生は停止します）。

※2 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画されます（電源「切」時に設定された録画モードに変換されます）。

外部入力を録画予約しているときは、再生を停止し、録画予約を実行します。

※3 再生を停止し、録画予約を実行します。

※4 ブルーレイディスクへの録画予約はHDDに代理録画されます。

■ダビングしているときの再生と録画予約について

●ダビングしているときの再生

・高速ダビング中のみ、再生できます（等速ダビング中は、再生できません）。

再生		HDD	USB-HDD	HDD	USB-HDD	ディスク
		(タイムシフトマシン再生)				
HDD	↔ USB-HDD	○	○ ^{※1}		○	○
HDD	↔ ディスク	○	○		○	×
USB-HDD	↔ ディスク	○	○ ^{※1}		○	×
HDD	→ LAN/持ち出し(LAN)	○	×		○	△ ^{※2}
USB(AVCHD)	SD(AVCHD) → HDD	○	○		○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 USB-HDDを複数台接続している場合、ダビングに使用するUSB-HDDのみ再生できます（ダビングに使用しないUSB-HDDの再生は停止します）。

※2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

<ご注意>

・ダビング中は、写真の再生（スライドショー）はできません。

●ダビングしているときの録画予約

- ・高速ダビング中のみ、録画予約できます（等速ダビング中に録画予約が始まると、等速ダビングを中止します）。
- ・USB-HDDを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと録画予約に使用するUSB-HDDが別々の場合、録画予約はHDDに代理録画されます。
- ・ブルーレイディスクへの録画予約は、HDDに代理録画されます。

■録画中の再生について

●1番組のみ録画しているとき

・HDDに録画

再生		HDD	USB-HDD	HDD	USB-HDD	ディスク
		(タイムシフトマシン再生)				
録画モード						
DR		○	○		○	○
AVC		○	○		○	○ ^{※1}
VR		○	○		○	△ ^{※2}

・USB-HDDに録画

再生		HDD	USB-HDD	HDD	USB-HDD	ディスク
		(タイムシフトマシン再生)				
録画モード						
DR		○	○ ^{※3}		○	○

・ブルーレイディスクに録画

再生		HDD	USB-HDD	HDD	USB-HDD	ディスク
		(タイムシフトマシン再生)				
録画モード						
DR		○	○		○	×
AVC		○	○		○	×
VR		○	○		○	×

●2番組同時録画しているとき

・2番組ともHDDに録画

再生		HDD	USB-HDD	HDD	USB-HDD	ディスク
		(タイムシフトマシン再生)				
録画モード						
2つともDR		○	○		○	○
DR	AVC	○	○		○	○ ^{※1}
DR	VR	○	○		○	△ ^{※2}
AVC	AVC	○ ^{※1}	○ ^{※1}		○ ^{※1}	○ ^{※1}

・HDDとUSB-HDDに録画

再生		HDD	USB-HDD	HDD	USB-HDD	ディスク
		(タイムシフトマシン再生)				
録画モード						
2つともDR		○	○ ^{※3}		○	○
DR	AVC	○	○ ^{※3}		○	○ ^{※1}
DR	VR	○	○ ^{※3}		○	△ ^{※2}

・HDDとブルーレイディスクに録画

録画モード			再生			ディスク
			HDD	USB-HDD	HDD USB-HDD (タイムシフトマシン再生)	
2つともDR			○	○	○	×
DR	AVC		○	○	○	×
DR	VR		○	○	○	×
AVC	AVC		○ ^{※1}	○ ^{※1}	○ ^{※1}	×

・USB-HDDとブルーレイディスクに録画

録画モード			再生			ディスク
			HDD	USB-HDD	HDD USB-HDD (タイムシフトマシン再生)	
2つともDR			○	○ ^{※3}	○	×
DR	AVC		○	○ ^{※3}	○	×
DR	VR		○	○ ^{※3}	○	×

●3番組同時録画しているとき

・3番組すべてをHDDに録画

録画モード			再生			ディスク
			HDD	USB-HDD	HDD USB-HDD (タイムシフトマシン再生)	
すべてDR			○	○	○	○
DR	DR	AVC	○	○	○	○ ^{※1}
DR	AVC	AVC	○ ^{※1}	○ ^{※1}	○ ^{※1}	○ ^{※1}
DR	DR	VR	○	○	○	△ ^{※2}

・2番組をHDDに録画し、1番組をUSB-HDDに録画

録画モード			再生			ディスク
			HDD	USB-HDD	HDD USB-HDD (タイムシフトマシン再生)	
すべてDR			○	○ ^{※3}	○	○
DR	DR	AVC	○	○ ^{※3}	○	○ ^{※1}
DR	AVC	AVC	○ ^{※1}	○ ^{※1, ※3}	○ ^{※1}	○ ^{※1}
DR	DR	VR	○	○ ^{※3}	○	△ ^{※2}

・2番組をHDDに録画し、1番組をブルーレイディスクに録画

録画モード			再生			ディスク
			HDD	USB-HDD	HDD USB-HDD (タイムシフトマシン再生)	
すべてDR			○	○	○	×
DR	DR	AVC	○	○	○	×
DR	AVC	AVC	○ ^{※1}	○ ^{※1}	○ ^{※1}	×
DR	DR	VR	○	○	○	×

・3番組をHDDとUSB-HDD、ブルーレイディスクに録画

録画モード			再生			ディスク
			HDD	USB-HDD	HDD USB-HDD (タイムシフトマシン再生)	
すべてDR			○	○ ^{※3}	○	×
DR	DR	AVC	○	○ ^{※3}	○	×
DR	AVC	AVC	○ ^{※1}	○ ^{※1, ※3}	○ ^{※1}	×
DR	DR	VR	○	○ ^{※3}	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります（電源「切」時に設定された録画モードに変換します）。

※2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

※3 USB-HDDを複数台接続している場合、現在録画中やダビング中のUSB-HDDのみ再生できます（その他のUSB-HDDの再生は停止します）。

<ご注意>

・録画中に写真の再生やダビングすることはできません。

<お知らせ>

・録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生などを行うとメッセージが表示される場合があります。

・メッセージが表示された場合、録画モードを【DR】に切り換えて録画します。録画が終わると、電源「切」時に設定された録画モードに変換します。

・録画モード【XP】～【EP】で録画中の場合、3D映像は2Dで再生されます。