

同時にできること

再生しているときの予約録画について

再生	予約録画	HDD	通常録画用 USB-HDD	BD
HDD	通常録画用 USB-HDD SeeQVault対応 USB-HDD SeeQVault対応 SD カード SeeQVault対応 SD カード (USB接続)	○	△ ^{*1}	○
HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD (タイムシフトマシン録画の再生)	○	△ ^{*2}	○
BD		○	○	× ^{*4}
DVD-Video	CD AVC7フォーマット VR7フォーマット	○	○	× ^{*5}
BD-Video	AVCHD7フォーマット	△ ^{*3}	○	× ^{*5}
JPEG7フォーマット		× ^{*4}	× ^{*4}	× ^{*6}

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- *1 USB-HDDを複数台接続している場合、予約録画に使用する通常録画用USB-HDDのみ再生できます。(予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します。)
- *2 USB-HDD2にタイムシフトマシン録画された番組を再生中の場合、通常録画用USB-HDDへの予約録画はHDDに代理録画されます。
- *3 録画モードを【XP】～【EP】で予約している場合や、2番組以上を録画モード【AF】～【AE】で予約している場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)外部入力を録画予約しているときは、再生を停止し、予約録画を実行します。
- *4 再生を停止し、予約録画を実行します。
- *5 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
- *6 ディスクの場合：再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
USB機器やSDカードの場合：再生を停止し、予約録画を実行します。

ダビングしているときの再生と予約録画について

ダビングしているときの再生

- 高速ダビング中のみ、再生できます。(等速ダビング中は、再生できません。)
- ダビング中は、写真を再生できません。
- ダビング時、ダビング(移動)となる番組が含まれている場合は、ダビング元の再生はできません。

ダビング(高速)	再生	HDD	通常録画用 USB-HDD SeeQVault対応 USB-HDD SeeQVault対応 SD カード (USB接続)	SeeQVault対応 SD カード	(タイムシフトマシン再生) HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD	ディスク
HDD ↔	通常録画用 USB-HDD SeeQVault対応 USB-HDD SeeQVault対応 SD カード (USB接続)	○	△ ^{*2}	○	○	○ ^{*3}	○
HDD ↔	SeeQVault対応 SD カード	○	○	○	○	○	○
HDD ↔	ディスク	○	○	○	○	○	×
通常録画用 USB-HDD ↔	ディスク	○	△ ^{*2}	○	○	○ ^{*3}	×
SeeQVault対応 USB-HDD SeeQVault対応 SD カード (USB接続) →	BD	○	△ ^{*2}	○	○	○ ^{*3}	×
HDD →	LAN 持ち出し(LAN)	○	○	○	○	○	△ ^{*4}
通常録画用 USB-HDD →	LAN	○	△ ^{*2}	○	○	○ ^{*3}	△ ^{*4}
AVCHD7フォーマット ^{*1} →	HDD	○	○	△ ^{*5}	○	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- *1 USB機器やSDカードからAVCHD方式の映像を取り込む場合のみ
- *2 USB-HDDを複数台接続している場合、ダビングに使用するUSB-HDDのみ再生できます。
- *3 通常録画用USB-HDDをダビングに使用中、USB-HDD1にタイムシフトマシン録画された番組は再生できますが、USB-HDD2は使用できません。
- *4 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- *5 SDカードからのダビング中はSDカードの再生はできません。

ダビングしているときの予約録画

- 高速ダビング中のみ、予約録画できます。(等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します。)
- 通常録画用USB-HDDを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合、予約録画はHDDに代理録画されます。
- ブルーレイディスクへの予約録画は、HDDに代理録画されます。

同時にできること・つづき

ネットワーク機能の同時動作について

	通常配信	変換配信	ライブ配信	ネットde ダビングHD	ネットde レック	ホームネット ワーク再生
通常配信	○	○	○	×	×	×
変換配信	○	×	×	×	×	×
ライブ配信	○	×	×	×	×	×
ネットdeダビング	×	×	×	×	×	×
ネットdeレック	×	×	×	×	×	×
ホームネットワーク再生	×	×	×	×	×	×

○：できる ×：できない



● 3つ以上の同時動作はできません。

録画中の再生について

1番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア				
録画先	録画モード	HDD SeeQVault対応 SDカード	通常録画用 USB-HDD	(タイムシフトマシン再生)		ディスク
			SeeQVault対応 USB-HDD	HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD	
HDD	【DR】	○	○	○	○	○
	【AVC】	○	○	○	○	○
	【標準】	○	○	○	○	△ ^{*2}
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	○
BD	【DR】	○	○	○	○	×
	【AVC】	○	○	○	○	×
	【標準】	○	○	○	○	×

2番組同時録画しているとき

録画メディア		再生するメディア				
録画先	録画モード	HDD SeeQVault対応 SDカード	通常録画用 USB-HDD	(タイムシフトマシン再生)		ディスク
			SeeQVault対応 USB-HDD	HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD	
HDDのみ	【DR】	○	○	○	○	○
	【DR】 【AVC】	○	○	○	○	○
	【DR】 【標準】	○	○	○	○	△ ^{*2}
	【AVC】	○	○	○	○	○ ^{*1}
通常録画用 USB-HDDのみ	【DR】	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	○
HDDと通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	○
	【DR】 【AVC】	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	○
	【DR】 【標準】	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	△ ^{*2}
HDDとBD	【DR】	○	○	○	○	×
	【DR】 【AVC】	○	○	○	○	×
	【DR】 【標準】	○	○	○	○	×
	【AVC】	○	○	○	○	×
通常録画用 USB-HDDとBD	【DR】	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	×
	【DR】 【AVC】	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	×
	【DR】 【標準】	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	×

3番組を同時録画しているとき

録画メディア			再生するメディア			
録画先	録画モード	HDD SeeQVault対応 SDカード	通常録画用 USB-HDD	(タイムシフトマシン再生)		ディスク
			SeeQVault対応 USB-HDD	HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD	
HDDのみ	[DR]	○	○	○	○	○
	[DR] [DR] [AVC]	○	○	○	○	○
	[DR] [AVC] [AVC]	○	○	○	○	○ ^{*1}
	[AVC]	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	[DR] [DR] [標準]	○	○	○	○	△ ^{*2}
通常録画用 USB-HDDのみ	[DR]	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	○
HDDと通常録画用 USB-HDD	[DR]	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	○
	[DR] [DR] [AVC]	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	○
	[DR] [AVC] [AVC]	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	○ ^{*1}
	[DR] [DR] [標準]	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	△ ^{*2}
HDDとBD	[DR]	○	○	○	○	×
	[DR] [DR] [AVC]	○	○	○	○	×
	[DR] [AVC] [AVC]	○	○	○	○	×
	[AVC]	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	×
通常録画用 USB-HDDとBD	[DR]	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	×
	[DR] [DR] [AVC]	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	×
	[DR] [DR] [標準]	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	×
HDDと通常録画用 USB-HDDとBD	[DR]	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	×
	[DR] [DR] [AVC]	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	×
	[DR] [AVC] [AVC]	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	×
	[DR] [DR] [標準]	○	△ ^{*3}	○	○ ^{*4}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

^{*1} 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)

^{*2} BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

^{*3} 通常録画用USB-HDDを複数台接続している場合、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。
(その他のUSB-HDDの再生は停止します。)

^{*4} 通常録画用USB-HDDに録画中は、USB-HDD1にタイムシフトマシン録画された番組は再生できますが、USB-HDD2は使用できません。



● 録画中は、写真を再生できません。



- 録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生などを行うとメッセージが表示される場合があります。
- メッセージが表示された場合、録画モードを【DR】に切り換えて録画します。録画が終わると、電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。
録画モードの変換が終了しているか確認するには、**81**号をご覧ください。
- 録画モード【XP】～【EP】で録画中の場合、3D映像は2Dで再生されます。
- 通常録画用USB-HDDに録画モード【XP】～【EP】で直接録画できません。

同時にできること・つづき

同時録画時の録画モードについて

録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外で設定された録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります。
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 【AVC】や【標準】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- ●録画を押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件については、以下をご覧ください。

2番組同時録画の場合

1番組目の録画		2番組目の録画												
録画先	録画モード	HDD						通常録画用 USB-HDD	BD					
		【DR】		【AVC】		【標準】		【DR】	【DR】		【AVC】		【標準】	
		予約 録画	●録画	予約 録画	●録画	予約 録画	●録画	予約 録画	●録画	予約 録画	●録画	予約 録画	●録画	予約 録画
HDD	【DR】	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	【AVC】	○	○	△ ^{*1}	× ^{*2}	○	○	○	○	○	○	△ ^{*3}	× ^{*2}	
	【標準】	○	△ ^{*1}	× ^{*2}	△ ^{*1}	× ^{*2}	○	○	○	○	× ^{*4}	× ^{*2}	× ^{*4}	× ^{*2}
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	○	○	○	○ ^{*9}	× ^{*10}	○	○	○	○	○		
BD	【DR】	○	○	○	○	○	○	× ^{*5}	×	× ^{*5}	×	× ^{*5}	×	
	【AVC】	○	○	△ ^{*1}	× ^{*2}	○	○	× ^{*5}	×	× ^{*5}	×	× ^{*4}	×	
	【標準】	○	△ ^{*1}	× ^{*2}	△ ^{*1}	× ^{*2}	○	○	× ^{*5}	×	× ^{*4}	×	× ^{*4}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

3番組同時録画の場合

1番組目の録画と2番組目の録画		3番組目の録画													
録画先	録画モード	HDD						通常録画用 USB-HDD		BD					
		【DR】		【AVC】		【標準】		【DR】		【DR】		【AVC】		【標準】	
		予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画
HDDのみ	【DR】と【DR】	○	○			○				○	○	○			○
	【DR】と【AVC】	○	○	△ ^{*1}	× ^{*2}			○		○	○			△ ^{*6}	× ^{*2}
	【DR】と【標準】	○	△ ^{*1}	× ^{*2}	△ ^{*1}	× ^{*2}			○		○	× ^{*4}	× ^{*2}	× ^{*4}	× ^{*2}
	【AVC】と【AVC】	○	○			△ ^{*1}	× ^{*2}			○	○			× ^{*4}	× ^{*2}
HDDと通常録画用 USB-HDD	【DR】と【DR】	○	○			○	○ ^{*11}	× ^{*12}		○	○			○	
	【DR】と【AVC】	○	○	△ ^{*1}	× ^{*2}			○ ^{*11}	× ^{*12}	○	○			△ ^{*3}	× ^{*2}
	【DR】と【標準】	○	△ ^{*1}	× ^{*2}	△ ^{*1}	× ^{*2}			○ ^{*11}	× ^{*12}	○	× ^{*4}	× ^{*2}	× ^{*4}	× ^{*2}
通常録画用 USB-HDDのみ	【DR】と【DR】	○	○			○	△ ^{*7}	△ ^{*8}		○	○			○	
HDDとBD	【DR】と【DR】	○	○			○			× ^{*5}	×	× ^{*5}	×	× ^{*5}	×	
	【DR】と【AVC】	○	○	△ ^{*1}	× ^{*2}			○	× ^{*5}	×	× ^{*5}	×	× ^{*4}	×	
	【DR】と【標準】	○	△ ^{*1}	× ^{*2}	△ ^{*1}	× ^{*2}			○	× ^{*5}	×	× ^{*4}	×	× ^{*4}	×
	【AVC】と【AVC】	○	○			△ ^{*1}	× ^{*2}			○	× ^{*5}	×	× ^{*5}	×	× ^{*4}
通常録画用 USB-HDDとBD	【DR】と【DR】	○	○			○	○ ^{*11}	× ^{*12}	× ^{*5}	×	× ^{*5}	×	× ^{*5}	×	
	【DR】と【AVC】	○	○	△ ^{*1}	× ^{*2}			○ ^{*11}	× ^{*12}	× ^{*5}	×	× ^{*5}	×	× ^{*4}	×
	【DR】と【標準】	○	△ ^{*1}	× ^{*2}	△ ^{*1}	× ^{*2}			○ ^{*11}	× ^{*12}	× ^{*5}	×	× ^{*4}	×	

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- *1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- *2 録画モードは【DR】固定になります。
- *3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- *4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- *5 HDDに代理録画されます。
- *6 HDDに同時録画している【AVC】の録画モードが一時的に【DR】で録画されるか、ブルーレイディスクへの録画がHDDに代理録画されます。
- *7 USB2.0の場合、3番組目はHDDに代理録画されます。
- *8 USB2.0の場合、録画できません。
- *9 USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- *10 USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。
- *11 USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを3番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- *12 USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。

外部入力について

- 録画モード【AF】～【AE】または【XP】～【EP】と外部入力は同時に録画できません。
 予約録画の場合：録画モード【AF】～【AE】または【XP】～【EP】で同時録画している番組を停止して、外部入力の予約録画を実行します。(同時録画している番組の録画先がHDDの場合のみ、一時的に録画モードを【DR】にして、外部入力の予約録画を実行できます。)
- 録画ボタンを押して録画する場合：録画できません。