

同時にできること

再生しているときの予約録画について

再生	予約録画	HDD	USB-HDD	BD
HDD	USB-HDD	○	△ ^{*1}	○
BD		○	○	× ^{*3}
DVD-Video	CD	○	○	× ^{*4}
	AVCフォーマット	○	○	× ^{*4}
	VRフォーマット	○	○	× ^{*4}
BD-Video	AVCHDフォーマット	△ ^{*2}	△ ^{*6}	× ^{*4}
JPEGフォーマット		× ^{*3}	× ^{*3}	× ^{*5}

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

^{*1} USB-HDDを複数台接続している場合は、予約録画に使用するUSB-HDDのみ再生できます。
(予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します。)

^{*2} 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)

- 録画モードを【XP】～【EP】で予約している場合
- 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
- 録画モード【AF】～【AE】での予約と持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約が2番組ある場合

^{*3} 再生を停止し、予約録画を実行します。

^{*4} 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。

^{*5} ディスクの場合：再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
SDカードやUSB機器の場合：再生を停止し、予約録画を実行します。

^{*6} 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)

- 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
- 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約が2番組ある場合

ダビングしているときの再生と予約録画について

ダビングしているときの再生

- 高速ダビング中のみ、再生できます。(等速ダビング中は、再生できません。)
- ダビング中は、写真を再生できません。

再生	HDD	USB-HDD	ディスク
ダビング(高速)			
HDD ↔ USB-HDD	○	△ ^{*2}	○
HDD ↔ ディスク	○	○	×
通常録画用 USB-HDD ↔ ディスク	○	△ ^{*2}	×
SeeQVault対応 USB-HDD → BD	○	△ ^{*2}	×
HDD → LAN	○	○	△ ^{*3}
通常録画用 USB-HDD → LAN	○	△ ^{*2}	△ ^{*3}
AVCHDフォーマット ^{*1} → HDD	○	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

^{*1} USB機器やSDカードからAVCHD方式の映像を取り込む(ダビングする)場合のみ。

^{*2} 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続している場合は、ダビングに使用する機器のみ再生できます。
USB-HDDからUSB-HDDにダビングする場合は、ダビング元のUSB-HDDのみ再生できます。

^{*3} BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

ダビングしているときの予約録画

- 高速ダビング中のみ、予約録画できます。(等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します。)
- 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合は、予約録画はHDDに代理録画されます。
- ブルーレイディスクへの予約録画は、HDDに代理録画されます。

ネットワーク機能の同時動作について

	通常配信	変換配信	ライブ配信	ネットdeダビングHD	ネットdeレック	ホームネットワーク再生
通常配信	○	○	○	×	×	×
変換配信	○	○	○	×	×	×
ライブ配信	○	○	○	×	×	×
ネットdeダビング	×	×	×	×	×	×
ネットdeレック	×	×	×	×	×	×
ホームネットワーク再生	×	×	×	×	×	×

○：できる ×：できない



- 3つ以上の同時動作はできません。

録画中の再生について

1番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア		
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD	USB-HDD	ディスク
HDD	【DR】	○	○	○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	△ ^{*1}
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	△ ^{*2}	○
	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*2}	○
	【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{*2}	△ ^{*1}
SeeQVault対応 USB-HDD	【DR】	○	△ ^{*2}	○
BD	【DR】	○	○	×
	【AVC】	○	○	×
	【標準】	○	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

*1 Ultra HDブルーレイ／BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

*2 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。



- 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

2番組を同時録画しているとき

録画先	録画メディア		再生するメディア		
	録画モード／持ち出し設定		HDD	USB-HDD	ディスク
HDD のみ	【DR】		○	○	○
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○	○	△ ^{*2}
	【AVC】または【スマホ持ち出し】		○	○	○ ^{*1}
USB-HDD ^{*4} のみ	【DR】		○	△ ^{*3}	○
	【DR】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○
	【DR】	【DVD持ち出し (VR)】	○	△ ^{*3}	△ ^{*2}
	【スマホ持ち出し】		○	△ ^{*3}	○ ^{*1}
HDD と USB-HDD ^{*4}	【DR】		○	△ ^{*3}	○
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○	△ ^{*3}	△ ^{*2}
	【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○ ^{*1}
HDD と BD	【DR】		○	○	×
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	×
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○	○	×
	【AVC】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	×
USB-HDD ^{*4} と BD	【DR】		○	△ ^{*3}	×
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	×
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○	△ ^{*3}	×
	【AVC】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

*1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)

*2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

*3 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。

*4 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



● 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

3番組を同時録画しているとき

録画メディア				再生するメディア		
録画先	録画モード／持ち出し設定			HDD	USB-HDD	ディスク
HDD のみ	【DR】			○	○	○
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○ ^{*1}
	【AVC】または【スマホ持ち出し】			○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	△ ^{*2}
USB-HDD のみ ^{*4}	【DR】			○	△ ^{*3}	○
	【DR】	【DR】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○
	【DR】	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○ ^{*1}
	【スマホ持ち出し】			○ ^{*1}	△ ^{*1,3}	○ ^{*1}
	【DR】	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{*3}	△ ^{*2}
HDD と USB-HDD ^{*4}	【DR】			○	△ ^{*3}	○
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○ ^{*1}
	【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○ ^{*1}	△ ^{*1,3}	○ ^{*1}
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{*3}	△ ^{*2}
HDD と BD	【DR】			○	○	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	×
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	×
	【AVC】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○ ^{*1}	○ ^{*1}	×
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	×
USB-HDD と BD ^{*4}	【DR】			○	△ ^{*3}	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	×
	【DR】	【AVC】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	×
	【AVC】	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○ ^{*1}	△ ^{*1,3}	×
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{*3}	×
HDD と USB-HDD と BD ^{*4}	【DR】			○	△ ^{*3}	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	×
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	×
	【AVC】	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○ ^{*1}	△ ^{*1,3}	×
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{*3}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- *1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- *2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- *3 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。
- *4 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



- 録画中は、写真を再生できません。
- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。



- 録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生をおこなうと、【DR】に切り換えて録画される場合があります。
- 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約を録画中に再生をおこなうと、【DR】に切り換えて録画される場合があります。
 なお、優先モード設定をスマホ優先モードに設定している場合は、上記の際に再生するかどうかの確認メッセージが表示される場合があります。
- 録画モードを【DR】に切り換えて録画された場合は、録画が終わると、電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。録画モードの変換が終了しているか確認するには、【録画リスト】画面で番組を選び「○○→○○変換予定」がお好みの録画モードに変更されていれば、録画モード変換は完了しています。
- 下記の場合は、3D映像は2Dで再生されます。
 - ・ 持ち出し設定が【DVD持ち出し(VR)】に設定されている予約を録画中の場合
 - ・ 録画モード【XP】～【LP】で録画中の場合
- 通常録画用USB-HDDに録画モード【XP】～【LP】で直接録画できません。

同時録画時の録画モードについて

録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外で設定された録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 【AVC】や【標準】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- を押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件については、以下をご覧ください。

2番組を同時録画の場合

1番組目の録画		2番組目の録画							
録画先	録画モード/ 持ち出し設定	HDD							
		【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】	【標準】		【DVD持ち出し(VR)】
		予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	予約録画	●録画	予約録画
HDD	【DR】	○		○		○		○	○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○	△※1	△※2	△※1
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※2	△※1	△※1	△※2	△※1
USB-HDD ※8	【DR】	○		○		○		○	○
	【スマホ持ち出し】	○		○		○	△※1	△※2	△※1
	【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※2	△※1	△※1	△※2	△※1
BD	【DR】	○		○		○		○	○
	【AVC】	○		○		○	△※1	△※2	△※1
	【標準】	○		△※1	△※2	△※1	△※1	△※2	△※1

1 番組目の録画		2 番組目の録画										
録画先	録画モード/ 持ち出し設定	USB-HDD ^{※8}					BD					
		【DR】		【スマホ持ち出し】	【DVD持ち出し (VR)】		【DR】		【AVC】		【標準】	
		予約録画	●録画	予約録画	予約録画	予約録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画
HDD	【DR】	○		○	○	○	○		○		○	
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	○	○		○	△ ^{※3}	△ ^{※2}	
	【標準】または【DVD持ち出し (VR)】	○		△ ^{※1}	△ ^{※1}	○	×	△ ^{※2}	×	△ ^{※2}		
USB-HDD ^{※8}	【DR】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※6}	△ ^{※6}	○		○		○		
	【スマホ持ち出し】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※6}	△ ^{※1,6}	○		○		△ ^{※3}	△ ^{※2}	
	【DVD持ち出し (VR)】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※1,6}	△ ^{※1,6}	○	×	△ ^{※2}	×	△ ^{※2}		
BD	【DR】	○		○	○	×	×	×	×	×	×	
	【AVC】	○		○	△ ^{※1}	×	×	×	×	×	×	
	【標準】	○		△ ^{※1}	△ ^{※1}	×	×	×	×	×	×	

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※2 録画モードは【DR】固定になります。
- ※3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モード、およびHDDや通常録画用USB-HDDに録画しているスマホ持ち出しの持ち出し設定は、一時的に【DR】で録画されます。
- ※4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※5 HDDに代理録画されます。
- ※6 USB-HDDを複数台接続している場合は、1 番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2 番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- ※7 USB-HDDを複数台接続している場合は、1 番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。
- ※8 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

3番組を同時録画の場合

1番組目の録画と2番組目の録画			3番組目の録画								
録画先	録画モード／持ち出し設定		HDD								
			【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】		【標準】		【DVD持ち出し(VR)】
			予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画
HDD のみ	【DR】	【DR】	○	○	○	○	○	○	○	○	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	△*1	△*2	△*1	△*1	
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△*1	△*2	△*1	△*1	△*2	△*1	△*1	
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	△*1	△*2	△*1	△*1	
HDD と USB-HDD ^{*11}	【DR】	【DR】	○	○	○	○	○	○	○	○	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	△*1	△*2	△*1	△*1	
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△*1	△*2	△*1	△*1	△*2	△*1	△*1	
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	△*1	△*2	△*1	△*1	
USB-HDD ^{*11} のみ	【DR】	【DR】	○	○	○	○	○	○	○	○	
	【DR】	【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	△*1	△*2	△*1	△*1	
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	○	△*1	△*2	△*1	△*1	△*2	△*1	△*1	
	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	△*1	△*2	△*1	△*1	
HDD と BD	【DR】	【DR】	○	○	○	○	○	○	○	○	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	△*1	△*2	△*1	△*1	
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△*1	△*2	△*1	△*1	△*2	△*1	△*1	
	【AVC】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	△*1	△*2	△*1	△*1	
USB-HDD ^{*11} と BD	【DR】	【DR】	○	○	○	○	○	○	○	○	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	△*1	△*2	△*1	△*1	
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△*1	△*2	△*1	△*1	△*2	△*1	△*1	
	【スマホ持ち出し】	【AVC】	○	○	○	○	△*1	△*2	△*1	△*1	

1番組目の録画と2番組目の録画			3番組目の録画									
録画先	録画モード／持ち出し設定		USB-HDD ^{※11}			BD						
			【DR】		【スマホ持ち出し】	【DVD持ち出し(VR)】	【DR】		【AVC】		【標準】	
			予約録画	●録画	予約録画	予約録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画
HDDのみ	【DR】	【DR】	○		○	○	○		○		○	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	○		○		△ ^{※6}	△ ^{※2}
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{※1}	△ ^{※1}	○		× ^{※4}	△ ^{※2}	× ^{※4}	△ ^{※2}
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	○		○		△ ^{※3}	△ ^{※2}
HDDとUSB-HDD ^{※11}	【DR】	【DR】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※9}	△ ^{※9}	○		○		○	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※9}	△ ^{※1} △ ^{※9}	○		○		△ ^{※6}	△ ^{※2}
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※1} △ ^{※9}	△ ^{※1} △ ^{※9}	○		× ^{※4}	△ ^{※2}	× ^{※4}	△ ^{※2}
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※9}	△ ^{※1} △ ^{※9}	○		○		△ ^{※3}	△ ^{※2}
USB-HDD ^{※11} のみ	【DR】	【DR】	△ ^{※7} △ ^{※9}	△ ^{※8} △ ^{※10}	△ ^{※7} △ ^{※9}	△ ^{※7} △ ^{※9}	○		○		○	
	【DR】	【スマホ持ち出し】	△ ^{※7} △ ^{※9}	△ ^{※8} △ ^{※10}	△ ^{※7} △ ^{※9}	△ ^{※1} △ ^{※7} △ ^{※9}	○		○		△ ^{※3}	△ ^{※2}
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	△ ^{※7} △ ^{※9}	△ ^{※8} △ ^{※10}	△ ^{※1} △ ^{※7} △ ^{※9}	△ ^{※1} △ ^{※7} △ ^{※9}	○		× ^{※4}	△ ^{※2}	× ^{※4}	△ ^{※2}
	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	△ ^{※7} △ ^{※9}	△ ^{※8} △ ^{※10}	△ ^{※7} △ ^{※9}	△ ^{※1} △ ^{※7} △ ^{※9}	○		○		△ ^{※3}	△ ^{※2}
HDDとBD	【DR】	【DR】	○		○	○	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※4}	×
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{※1}	△ ^{※1}	× ^{※5}	×	× ^{※4}	×	× ^{※4}	×
	【AVC】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※4}	×
USB-HDD ^{※11} とBD	【DR】	【DR】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※9}	△ ^{※9}	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※9}	△ ^{※1} △ ^{※9}	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※4}	×
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※1} △ ^{※9}	△ ^{※1} △ ^{※9}	× ^{※5}	×	× ^{※4}	×	× ^{※4}	×
	【スマホ持ち出し】	【AVC】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※9}	△ ^{※1} △ ^{※9}	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※4}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※2 録画モードは【DR】固定になります。
- ※3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モード、およびHDDや通常録画用USB-HDDに録画しているスマホ持ち出しの持ち出し設定は、一時的に【DR】で録画されます。
- ※4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※5 HDDに代理録画されます。
- ※6 HDDに同時録画している【AVC】の録画モードが一時的に【DR】で録画されるか、ブルーレイディスクへの録画がHDDに代理録画されます。
- ※7 USB2.0の場合は、3番組目はHDDに代理録画されます。
- ※8 USB2.0の場合は、録画できません。
- ※9 USB-HDDを複数台接続している場合は、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを3番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- ※10 USB-HDDを複数台接続している場合は、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。
- ※11 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。

録画時の配信について

録画モード／持ち出し設定			通常配信	変換配信	ライブ配信	通常配信	通常配信	通常配信	変換配信	変換配信	ライブ配信
1番組目の録画	2番組目の録画	3番組目の録画	—	—	—	通常配信	変換配信	ライブ配信	変換配信	ライブ配信	ライブ配信
【DR】	—	—	○	○	○	○	○	○	○ ^{*3}	○ ^{*3}	○ ^{*2}
【AVC】または【スマホ持ち出し】	—	—	○	○	○	○	○	○	○ ^{*3}	○ ^{*3}	○ ^{*2}
【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	—	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【DR】	【DR】	—	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	○ ^{*3}	○ ^{*3}	×
【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	—	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	○ ^{*3}	○ ^{*3}	×
【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	—	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	×	×	×
【DR】	【DR】	【DR】 ^{*4}	○ ^{*1}	○ ^{*3}	×	○ ^{*1}	○ ^{*3}	×	○ ^{*3}	×	×
【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】 ^{*4}	○ ^{*1}	○ ^{*3}	×	○ ^{*1}	○ ^{*3}	×	○ ^{*3}	×	×
【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】 ^{*4}	○ ^{*1}	×	×	○ ^{*1}	×	×	×	×	×
【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】 ^{*4}	○ ^{*1}	○ ^{*3}	×	○ ^{*1}	○ ^{*3}	×	×	×	×
【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】 ^{*4}	○ ^{*1}	×	×	○ ^{*1}	×	×	×	×	×

*1 録画中のチャンネルのみ視聴できます。

*2 録画中またはライブ配信中のチャンネルのみ視聴できます。

*3 本機の状態によっては、チャンネル切り換えできない場合があります。

*4 3番組目の録画を開始するときに、本機の状態によっては配信を停止する場合があります。



- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。
- スマホ持ち出し、DVD持ち出し(VR)では予約録画での持ち出し設定でのみ指定可能です。

記録できる二重音声・字幕・マルチ番組について

録画メディア ()はダビング	HDD BD	USB-HDD	HDD 通常録画用 USB-HDD BD	SeeQVault対応 USB-HDD AVCフォーマット	HDD BD	HDD BD
録画モード	DR		AF~AE			XP~EP
二重音声	主音声／副音声の両方が記録されます。 ^{*2} ・再生時に音声切替で音声を選べます。 ^{*5}					
マルチ番組の 映像・音声	1つの映像と複数の 音声記録されます。 (再生時に音声切替で 音声を選べます。)		現在放送中の番組を録画するとき HDD 通常録画用 USB-HDD BD 1つの映像と複数の音声が記録されます。 番組表から録画するとき、 かんたんダビング／おまかせダビングするとき HDD 通常録画用 USB-HDD BD AVCフォーマット 1つの映像と複数の音声が記録されます。 映像：1つの映像が記録されます。 音声：音声1と【詳細設定】画面で選んだ音声の2つが記録 されます。また、音声1を選んでいるときは音声1と 音声2が記録されます。 日時指定予約するとき HDD 通常録画用 USB-HDD BD 1つの映像と複数の音声が記録されます。 ダビングリストからダビングするとき 高速ダビングであれば、複数の音声で記録された番組は そのままの音声数でダビングされます。 自動で引越し・バックアップ・スマホ持ち出しするとき SeeQVault対応 USB-HDD 複数の音声で記録された番組はそのままの音声数でダビング されます。		1つの映像・音声だけ が記録されます。 現在放送中の番組を 録画するとき 視聴中の映像・音声 が記録されます。 番組表から録画する とき、かんたんダビング／ おまかせダビングする とき 1つの映像と、 【詳細設定】画面、 【かんたんダビング】 または【おまかせダ ビング】で選んだ音声 が記録されます。 日時指定予約する とき、ダビングリスト からダビングするとき 映像1・音声1が記録 されます。 (再生時に映像や 音声の切り換えは できません。)	
サラウンド音声	放送そのままのサラウンド音声で記録されます。				ステレオ音声で記録 されます。	
字幕	字幕の情報が記録され ます。 ^{*3} (再生時に字 幕切替で字幕表示の 入/切ができます。)		HDD BD 通常録画用 USB-HDD SeeQVault対応 USB-HDD AVCフォーマット 字幕の情報が記録されます。 ^{*3,4}		字幕の情報は記録され ません。	

*1 DVD-RW/DVD-Rのみ。

*2 DVD-RW/DVD-R(Video)へのダビング時は、【二カ国語音声】で選択している音声(主音声または副音声)だけが記録され
ます。

*3 ダビングするときは、録画時に字幕が記録された番組を高速ダビングおよびAVC等速ダビングしたときだけ、字幕の情報も
ダビングされます。

*4 録画中は字幕の表示ができません。

*5 【音声設定】の【Dolby Audio】、【DTS/DTS-HD】または【AAC】を【自動】に設定してビットストリーム出力している場合は、音声
を切り換えることができません。音声設定を【自動】から【PCM】に変更することで本機で音声切替できるようになります。