

# 同時にできること

## 再生しているときの予約録画について

再生		予約録画		HDD	通常録画用 USB-HDD	BD
HDD	USB-HDD	SeeQVault対応 SDカード	SeeQVault対応 SDカード(USB接続)	○	△ <sup>※1</sup>	○
BD				○	○	× <sup>※3</sup>
DVD-Video	CD	AVCフォーマット	VRフォーマット	○	○	× <sup>※4</sup>
BD-Video	AVCHDフォーマット			△ <sup>※2</sup>	△ <sup>※6</sup>	× <sup>※4</sup>
JPEGフォーマット				× <sup>※3</sup>	× <sup>※3</sup>	× <sup>※5</sup>

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

※1 USB-HDDを複数台接続している場合、予約録画に使用する通常録画用USB-HDDのみ再生できます。(予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します。)

※2 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)

- 録画モードを【XP】～【EP】で予約している場合
- 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
- 録画モード【AF】～【AE】での予約と持ち出し設定が【スマホ持ち出し】か【SeeQVault対応SDカード転送】に設定されている予約が2番組ある場合

※3 再生を停止し、予約録画を実行します。

※4 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。

※5 ディスクの場合：再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。  
SDカードやUSB機器の場合：再生を停止し、予約録画を実行します。

※6 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)

- 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
- 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】か【SeeQVault対応SDカード転送】に設定されている予約が2番組ある場合

## ダビングしているときの再生と予約録画について

### ダビングしているときの再生

- 高速ダビング中のみ、再生できます。(等速ダビング中は、再生できません。)
- ダビング中は、写真を再生できません。
- HDDから本機前面のSDカードスロットへ挿入したSeeQVault対応SDカードまたは本機前面のメモリ専用USB端子とUSB接続したSeeQVault対応SDカードへのダビング中に、このSDカード内の番組を再生すると正常に再生できないことがあります。この場合にはダビング終了後に再生するようにしてください。

再生		HDD	USB-HDD	SeeQVault対応 SDカード SeeQVault対応 SDカード(USB接続)	ディスク
ダビング(高速)					
HDD	↔	○	△ <sup>※2</sup>	○	○
HDD	↔	○	○	○	○
HDD	↔	○	○	○	×
通常録画用 USB-HDD	↔	○	△ <sup>※2</sup>	○	×
SeeQVault対応 USB-HDD	→	○	△ <sup>※2</sup>	○	×
HDD	→	○	○	○	△ <sup>※3</sup>
通常録画用 USB-HDD	→	○	△ <sup>※2</sup>	○	△ <sup>※3</sup>
AVCHDフォーマット <sup>※1</sup>	→	○	○	△ <sup>※4</sup>	×

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

※1 USB機器やSDカードからAVCHD方式の映像を取り込む(ダビングする)場合のみ。

※2 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続している場合、ダビングに使用する機器のみ再生できます。また、USB-HDDからUSB-HDDにダビングする場合、ダビング元のUSB-HDDのみ再生できます。

※3 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

※4 SDカードからのダビング中はSeeQVault対応SDカードは再生できません。  
また、USB機器からのダビング中はSeeQVault対応SDカード(USB接続)は再生できません。

# 同時にできること・つづき

## ダビングしているときの予約録画

- 高速ダビング中のみ、予約録画できます。(等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します。)
- 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合、予約録画はHDDに代理録画されます。
- ブルーレイディスクへの予約録画は、HDDに代理録画されます。

## ネットワーク機能の同時動作について

	通常配信	変換配信	ライブ配信	ネットdeダビングHD	ネットdeレック	ホームネットワーク再生
通常配信	○	○	○	×	×	×
変換配信	○	○	○	×	×	×
ライブ配信	○	○	○	×	×	×
ネットdeダビング	×	×	×	×	×	×
ネットdeレック	×	×	×	×	×	×
ホームネットワーク再生	×	×	×	×	×	×

○：できる    ×：できない



- 3つ以上の同時動作はできません。

## 録画中の再生について

### 1番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア			
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD	SeeQVault対応SDカード	USB-HDD	ディスク
		SeeQVault対応SDカード(USB接続)			
HDD	【DR】	○		○	○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	○
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		○	△ <sup>*1</sup>
通常録画用USB-HDD	【DR】	○		△ <sup>*2</sup>	○
	【スマホ持ち出し】	○		△ <sup>*2</sup>	○
	【DVD持ち出し(VR)】	○		△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*1</sup>
BD	【DR】	○		○	×
	【AVC】	○		○	×
	【標準】	○		○	×

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

\*1 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

\*2 通常録画用USB-HDDを複数台接続している場合、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。



- 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。
- 持ち出し設定をした場合、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

## 2番組同時録画しているとき

録画メディア			再生するメディア		
録画先	録画モード／持ち出し設定		HDD	SeeQVault対応 SDカード	ディスク
			SeeQVault対応 SDカード(USB接続)	USB-HDD	
<b>HDD</b> のみ	【DR】		○	○	○
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○	○	△ <sup>※2</sup>
	【AVC】または【スマホ持ち出し】		○	○	○ <sup>※1</sup>
通常録画用 USB-HDD のみ	【DR】		○	△ <sup>※3</sup>	○
	【DR】	【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>※3</sup>	○
	【DR】	【DVD持ち出し (VR)】	○	△ <sup>※3</sup>	△ <sup>※2</sup>
	【スマホ持ち出し】		○	△ <sup>※3</sup>	○ <sup>※1</sup>
<b>HDD</b> と 通常録画用 USB-HDD	【DR】		○	△ <sup>※3</sup>	○
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>※3</sup>	○
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○	△ <sup>※3</sup>	△ <sup>※2</sup>
	【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>※3</sup>	○ <sup>※1</sup>
<b>HDD</b> と <b>BD</b>	【DR】		○	○	×
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	×
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○	○	×
	【AVC】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	×
通常録画用 USB-HDD と <b>BD</b>	【DR】		○	△ <sup>※3</sup>	×
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>※3</sup>	×
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○	△ <sup>※3</sup>	×
	【AVC】	【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>※3</sup>	×

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

※1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。  
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)

※2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

※3 通常録画用USB-HDDを複数台接続している場合、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。



- 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。
- 持ち出し設定をした場合、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

# 同時にできること・つづき

## 3番組を同時録画しているとき

録画メディア				再生するメディア		
録画先	録画モード／持ち出し設定			HDD	USB-HDD	ディスク
				SeeQVault対応SDカード SeeQVault対応SDカード(USB接続)		
<b>HDD</b> のみ	【DR】			○	○	○
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○ <sup>*1</sup>
	【AVC】または【スマホ持ち出し】			○ <sup>*1</sup>	○ <sup>*1</sup>	○ <sup>*1</sup>
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	△ <sup>*2</sup>
通常録画用 USB-HDD のみ	【DR】			○	△ <sup>*3</sup>	○
	【DR】	【DR】	【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	○
	【DR】	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	○ <sup>*1</sup>
	【スマホ持ち出し】			○ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1,3</sup>	○ <sup>*1</sup>
	【DR】	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	○	△ <sup>*3</sup>	△ <sup>*2</sup>
<b>HDD</b> と 通常録画用 USB-HDD	【DR】			○	△ <sup>*3</sup>	○
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	○ <sup>*1</sup>
	【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1,3</sup>	○ <sup>*1</sup>
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△ <sup>*3</sup>	△ <sup>*2</sup>
<b>HDD</b> と <b>BD</b>	【DR】			○	○	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	×
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	×
	【AVC】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○ <sup>*1</sup>	○ <sup>*1</sup>	×
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	×
通常録画用 USB-HDD と <b>BD</b>	【DR】			○	△ <sup>*3</sup>	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	×
	【DR】	【AVC】	【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	×
	【AVC】	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1,3</sup>	×
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△ <sup>*3</sup>	×
<b>HDD</b> と 通常録画用 USB-HDD と <b>BD</b>	【DR】			○	△ <sup>*3</sup>	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	×
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	×
	【AVC】	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1,3</sup>	×
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△ <sup>*3</sup>	×

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

- ※1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- ※2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- ※3 通常録画用USB-HDDを複数台接続している場合、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。



- 録画中は、写真を再生できません。
- 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。
- 持ち出し設定をした場合、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。



- 録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生などを行うとメッセージが表示される場合があります。
- 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】か【SeeQVault対応SDカード転送】に設定されている予約を録画中に、再生などを行うとメッセージが表示される場合があります。
- メッセージが表示された場合、録画モードを【DR】に切り換えて録画します。録画が終わると、電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。録画モードの変換が終了しているか確認するには、**140**をご覧ください。
- 下記の場合、3D映像は2Dで再生されます。
  - ・ 持ち出し設定が【DVD持ち出し(VR)】に設定されている予約を録画中の場合
  - ・ 録画モード【XP】～【EP】で録画中の場合
- 通常録画用USB-HDDに録画モード【XP】～【EP】で直接録画できません。

## 同時録画時の録画モードについて

録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外で設定された録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 【AVC】や【標準】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- (ふたの中)を押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件については、以下をご覧ください。

### 2番組を同時録画の場合

1番組目の録画		2番組目の録画							
録画先	録画モード／ 持ち出し設定	HDD							
		【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】	【標準】		【DVD持ち出し(VR)】
		予約録画		予約録画		予約録画	予約録画		予約録画
HDD	【DR】	○	○	○	○	○	○	○	○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1</sup>
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1</sup>
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	○	○	○	○	○	○	○
	【スマホ持ち出し】	○	○	○	○	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1</sup>
	【DVD持ち出し(VR)】	○	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1</sup>
BD	【DR】	○	○	○	○	○	○	○	○
	【AVC】	○	○	○	○	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1</sup>
	【標準】	○	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1</sup>

1 番組目の録画		2 番組目の録画									
録画先	録画モード/ 持ち出し設定	通常録画用 USB-HDD					BD				
		【DR】		【スマホ持ち出し】	【DVD持ち出し (VR)】	【DR】		【AVC】		【標準】	
		予約 録画	●録画	予約 録画	予約 録画	予約 録画	●録画	予約 録画	●録画	予約 録画	●録画
HDD	【DR】	○		○	○	○		○		○	
	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○		○	△ <sup>*1</sup>	○		○		△ <sup>*3</sup>	△ <sup>*2</sup>
	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○		△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1</sup>	○		× <sup>*4</sup>	△ <sup>*2</sup>	× <sup>*4</sup>	△ <sup>*2</sup>
通常録画用 USB-HDD	【DR】	△ <sup>*6</sup>	△ <sup>*7</sup>	△ <sup>*6</sup>	△ <sup>*6</sup>	○		○		○	
	【スマホ持ち出し】	△ <sup>*6</sup>	△ <sup>*7</sup>	△ <sup>*6</sup>	△ <sup>*1,6</sup>	○		○		△ <sup>*3</sup>	△ <sup>*2</sup>
	【DVD持ち出し (VR)】	△ <sup>*6</sup>	△ <sup>*7</sup>	△ <sup>*1,6</sup>	△ <sup>*1,6</sup>	○		× <sup>*4</sup>	△ <sup>*2</sup>	× <sup>*4</sup>	△ <sup>*2</sup>
BD	【DR】	○		○	○	× <sup>*5</sup>	×	× <sup>*5</sup>	×	× <sup>*5</sup>	×
	【AVC】	○		○	△ <sup>*1</sup>	× <sup>*5</sup>	×	× <sup>*5</sup>	×	× <sup>*4</sup>	×
	【標準】	○		△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1</sup>	× <sup>*5</sup>	×	× <sup>*4</sup>	×	× <sup>*4</sup>	×

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

- \*1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- \*2 録画モードは【DR】固定になります。
- \*3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モード、およびHDDや通常録画用USB-HDDに録画しているスマホ持ち出しの持ち出し設定は、一時的に【DR】で録画されます。
- \*4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- \*5 HDDに代理録画されます。
- \*6 USB-HDDを複数台接続している場合、1 番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2 番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- \*7 USB-HDDを複数台接続している場合、1 番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。



- 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。
- 持ち出し設定をした場合、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

### 3番組同時録画の場合

1番組目の録画と2番組目の録画			3番組目の録画								
録画先	録画モード／持ち出し設定		HDD								
			【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】	【標準】		【DVD持ち出し(VR)】	
			予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	予約録画	●録画	予約録画	
<b>HDD</b> のみ	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△※1	△※2		△※1		△※1	△※2	△※1
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
<b>HDD</b> と 通常録画用 USB-HDD	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△※1	△※2		△※1		△※1	△※2	△※1
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
通常録画用 USB-HDD のみ	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	○	△※1	△※2		△※1		△※1	△※2	△※1
	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
<b>HDD</b> と <b>BD</b>	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△※1	△※2		△※1		△※1	△※2	△※1
	【AVC】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
通常録画用 USB-HDD と <b>BD</b>	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△※1	△※2		△※1		△※1	△※2	△※1
	【スマホ持ち出し】	【AVC】	○		○		○		△※1	△※2	△※1

# 同時にできること・つづき

1番組目の録画と2番組目の録画			3番組目の録画										
録画先	録画モード／持ち出し設定		通常録画用 USB-HDD				BD						
			【DR】		【スマホ持ち出し】	【DVD持ち出し(VR)】	【DR】		【AVC】		【標準】		
			予約録画	●録画	予約録画	予約録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	
HDDのみ	【DR】	【DR】	○		○	○	○	○	○	○	○		
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ <sup>*1</sup>	○	○	○	○	△ <sup>*6</sup>	△ <sup>*2</sup>	
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1</sup>	○	×	△ <sup>*2</sup>	×	△ <sup>*2</sup>		
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ <sup>*1</sup>	○	○	○	○	△ <sup>*3</sup>	△ <sup>*2</sup>	
HDDと通常録画用USB-HDD	【DR】	【DR】	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*12</sup>	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*11</sup>	○	○	○	○	○		
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*12</sup>	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*1</sup> <sub>*11</sub>	○	○	○	○	△ <sup>*6</sup>	△ <sup>*2</sup>	
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*12</sup>	△ <sup>*1</sup> <sub>*11</sub>	△ <sup>*1</sup> <sub>*11</sub>	○	×	△ <sup>*2</sup>	×	△ <sup>*2</sup>		
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*12</sup>	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*1</sup> <sub>*11</sub>	○	○	○	○	△ <sup>*3</sup>	△ <sup>*2</sup>	
通常録画用USB-HDDのみ	【DR】	【DR】	△ <sup>*7</sup> <sub>*11</sub>	△ <sup>*8</sup> <sub>*12</sub>	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*11</sup>	○	○	○	○	○		
	【DR】	【スマホ持ち出し】	△ <sup>*7</sup> <sub>*11</sub>	△ <sup>*8</sup> <sub>*12</sub>	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*1</sup> <sub>*11</sub>	○	○	○	○	△ <sup>*3</sup>	△ <sup>*2</sup>	
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	△ <sup>*7</sup> <sub>*11</sub>	△ <sup>*8</sup> <sub>*12</sub>	△ <sup>*1</sup> <sub>*11</sub>	△ <sup>*1</sup> <sub>*11</sub>	○	×	△ <sup>*2</sup>	×	△ <sup>*2</sup>		
	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	△ <sup>*7</sup> <sub>*11</sub>	△ <sup>*8</sup> <sub>*12</sub>	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*1</sup> <sub>*7</sub> <sub>*11</sub>	○	○	○	○	△ <sup>*3</sup>	△ <sup>*2</sup>	
HDDとBD	【DR】	【DR】	○		○	○	×	×	×	×	×	×	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ <sup>*1</sup>	×	×	×	×	×	×	
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△ <sup>*1</sup>	△ <sup>*1</sup>	×	×	×	×	×	×	
	【AVC】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ <sup>*1</sup>	×	×	×	×	×	×	
通常録画用USB-HDDとBD	【DR】	【DR】	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*12</sup>	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*11</sup>	×	×	×	×	×	×	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*12</sup>	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*1</sup> <sub>*11</sub>	×	×	×	×	×	×	
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*12</sup>	△ <sup>*1</sup> <sub>*11</sub>	△ <sup>*1</sup> <sub>*11</sub>	×	×	×	×	×	×	
	【スマホ持ち出し】	【AVC】	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*12</sup>	△ <sup>*11</sup>	△ <sup>*1</sup> <sub>*11</sub>	×	×	×	×	×	×	

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

- \*1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- \*2 録画モードは【DR】固定になります。
- \*3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モード、およびHDDや通常録画用USB-HDDに録画しているスマホ持ち出しの持ち出し設定は、一時的に【DR】で録画されます。
- \*4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- \*5 HDDに代理録画されます。
- \*6 HDDに同時録画している【AVC】の録画モードが一時的に【DR】で録画されるか、ブルーレイディスクへの録画がHDDに代理録画されます。
- \*7 USB2.0の場合、3番組目はHDDに代理録画されます。
- \*8 USB2.0の場合、録画できません。
- \*9 USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- \*10 USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。
- \*11 USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを3番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- \*12 USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。

## 外部入力について

- 録画モード【AF】～【AE】または【XP】～【EP】と外部入力は同時に録画できません。  
 予約録画の場合：録画モード【AF】～【AE】または【XP】～【EP】で同時録画している番組を停止して、外部入力の予約録画を実行します。(同時録画している番組の録画先がHDDの場合のみ、一時的に録画モードを【DR】にして、外部入力の予約録画を実行できます。)
-  (ふたの中)を押して録画する場合：録画できません。

## 録画時の配信について

録画モード／持ち出し設定			通常配信 <sup>*5</sup>	変換配信 <sup>*5</sup>	ライブ配信 <sup>*5</sup>	通常配信 <sup>*5</sup>	通常配信 <sup>*5</sup>	通常配信 <sup>*5</sup>	変換配信 <sup>*5</sup>	変換配信 <sup>*5</sup>	ライブ配信 <sup>*5</sup>
1番組目の録画	2番組目の録画	3番組目の録画	—	—	—	通常配信 <sup>*5</sup>	変換配信 <sup>*5</sup>	ライブ配信 <sup>*5</sup>	変換配信 <sup>*5</sup>	ライブ配信 <sup>*5</sup>	ライブ配信 <sup>*5</sup>
【DR】	—	—	○	○	○	○	○	○	○ <sup>*3</sup>	○ <sup>*3</sup>	○ <sup>*2</sup>
【AVC】または【スマホ持ち出し】	—	—	○	○	○	○	○	○	○ <sup>*3,4</sup>	○ <sup>*3,4</sup>	○ <sup>*2</sup>
【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	—	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【外部入力】	—	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【DR】	【DR】	—	○	○ <sup>*3</sup>	○ <sup>*2</sup>	○	○ <sup>*3</sup>	○ <sup>*2</sup>	○ <sup>*3</sup>	○ <sup>*3</sup>	×
【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	—	○	○ <sup>*3</sup>	○ <sup>*2</sup>	○	○ <sup>*3</sup>	○ <sup>*2</sup>	○ <sup>*3,4</sup>	○ <sup>*3,4</sup>	×
【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【DR】	【外部入力】	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	—	○	○ <sup>*3,4</sup>	○ <sup>*2,4</sup>	○	○ <sup>*3,4</sup>	○ <sup>*2,4</sup>	×	×	×
【DR】	【DR】	【DR】 <sup>*6</sup>	○ <sup>*1</sup>	○ <sup>*3</sup>	×	○ <sup>*1,4</sup>	○ <sup>*3,4</sup>	×	○ <sup>*3,4</sup>	×	×
【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】 <sup>*6</sup>	○ <sup>*1</sup>	○ <sup>*3</sup>	×	○ <sup>*1,4</sup>	○ <sup>*3,4</sup>	×	○ <sup>*3,4</sup>	×	×
【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】 <sup>*6</sup>	○ <sup>*1</sup>	×	×	○ <sup>*1,4</sup>	×	×	×	×	×
【DR】	【DR】	【外部入力】 <sup>*6</sup>	○ <sup>*1</sup>	×	×	○ <sup>*1,4</sup>	×	×	×	×	×
【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】 <sup>*6</sup>	○ <sup>*1</sup>	○ <sup>*3,4</sup>	×	○ <sup>*1,4</sup>	○ <sup>*3,4</sup>	×	×	×	×
【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】 <sup>*6</sup>	○ <sup>*1</sup>	×	×	○ <sup>*1,4</sup>	×	×	×	×	×

- \*1 録画中のチャンネルのみ視聴できます。
- \*2 録画中またはライブ配信中のチャンネルのみ視聴できます。
- \*3 本機の状態によっては、チャンネル切り換えできない場合があります。
- \*4 再生を開始すると、配信を停止します。
- \*5 BD-Video/AVCHDを再生すると、配信を停止します。
- \*6 3番組目の録画を開始するときに、本機の状態によっては配信を停止する場合があります。



- 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。
- 持ち出し設定をした場合、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。
- スマホ持ち出し、DVD持ち出し(VR)では予約録画での持ち出し設定でのみ指定可能です。