

同時にできること

再生しているときの予約録画について

再生	予約録画	HDD	USB-HDD	BD
HDD	USB-HDD	○	△ ^{*1}	○
BD		○	○	× ^{*3}
DVD-Video	CD	○	○	× ^{*4}
	AVCフォーマット	○	○	× ^{*4}
	VRフォーマット	○	○	× ^{*4}
BD-Video	AVCHDフォーマット	△ ^{*2}	△ ^{*6}	× ^{*4}
JPEGフォーマット		× ^{*3}	× ^{*3}	× ^{*5}

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- *1 USB-HDDを複数台接続している場合は、予約録画に使用するUSB-HDDのみ再生できます。(予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します。)
- *2 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)
 - ・ 録画モードを【XP】～【EP】で予約している場合
 - ・ 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
 - ・ 録画モード【AF】～【AE】での予約と持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約が2番組ある場合
- *3 再生を停止し、予約録画を実行します。
- *4 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
- *5 ディスクの場合：再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。SDカードやUSB機器の場合：再生を停止し、予約録画を実行します。
- *6 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)
 - ・ 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
 - ・ 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約が2番組ある場合

ダビングしているときの再生と予約録画について

ダビングしているときの再生

- 高速ダビング中のみ、再生できます。(等速ダビング中は、再生できません。)
- ダビング中は、写真を再生できません。

再生	HDD	USB-HDD	ディスク
ダビング(高速)			
HDD ↔ USB-HDD ^{*4}	○	△ ^{*2}	○
HDD ↔ ディスク	○	○	×
通常録画用USB-HDD ↔ ディスク	○	△ ^{*2}	×
SeeQVault対応USB-HDD → BD	○	△ ^{*2}	×
HDD → LAN	○	○	△ ^{*3}
通常録画用USB-HDD → LAN	○	△ ^{*2}	△ ^{*3}
AVCHDフォーマット ^{*1} → HDD	○	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- *1 USB機器やSDカードからAVCHD方式の映像を取り込む(ダビングする)場合のみ。
- *2 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続している場合は、ダビングに使用する機器のみ再生できます。**T3008** **T2008** **T1008**のみUSB-HDDからUSB-HDDにダビングする場合は、ダビング元のUSB-HDDのみ再生できます。
- *3 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- *4 **T3008** **T2008** **T1008**のみUSB-HDD ↔ USB-HDD間のダビングができます。

ダビングしているときの予約録画

- 高速ダビング中のみ、予約録画できます。(等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します。)
- 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合は、予約録画はHDDに代理録画されます。
- ブルーレイディスクへの予約録画は、HDDに代理録画されます。

ネットワーク機能の同時動作について

T3008 **T2008** **T1008** のみネットワーク機能の同時動作ができます。

	通常配信	変換配信	ライブ配信	ネットde ダビングHD	ネットde レック	ホームネット ワーク再生
通常配信	○	○	○	×	×	×
変換配信	○	○	○	×	×	×
ライブ配信	○	○	○	×	×	×
ネットdeダビング	×	×	×	×	×	×
ネットdeレック	×	×	×	×	×	×
ホームネットワーク再生	×	×	×	×	×	×

○：できる ×：できない



- 3つ以上の同時動作はできません。

録画中の再生について

1 番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア		
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD	USB-HDD	ディスク
HDD	【DR】	○	○	○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	△ ^{*1}
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	△ ^{*2}	○
	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*2}	○
	【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{*2}	△ ^{*1}
SeeQVault対応 USB-HDD	【DR】	○	△ ^{*2}	○
BD	【DR】	○	○	×
	【AVC】	○	○	×
	【標準】	○	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

*1 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

*2 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。



- 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

2番組を同時録画しているとき

録画メディア		再生するメディア			
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD	USB-HDD	ディスク	
HDD のみ	【DR】	○	○	○	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	△ ^{*2}
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○ ^{*1}	
^{*4} USB-HDD のみ	【DR】	○	△ ^{*3}	○	
	【DR】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{*3}	△ ^{*2}
	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○ ^{*1}	
HDD と ^{*4} USB-HDD	【DR】	○	△ ^{*3}	○	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{*3}	△ ^{*2}
	【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○ ^{*1}
HDD と BD	【DR】	○	○	×	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	×
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	×
	【AVC】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	×
^{*4} USB-HDD と BD	【DR】	○	△ ^{*3}	×	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	×
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{*3}	×
	【AVC】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

*1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)

*2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

*3 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。

*4 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



● 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

3番組を同時録画しているとき

T 3008 T 2008 T 1008

録画先	録画メディア			再生するメディア		
	録画モード/持ち出し設定			HDD	USB-HDD	ディスク
HDD のみ	【DR】			○	○	○
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○*1
	【AVC】または【スマホ持ち出し】			○*1	○*1	○*1
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	△*2
USB-HDD のみ	【DR】			○	△*3	○
	【DR】	【DR】	【スマホ持ち出し】	○	△*3	○
	【DR】	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○	△*3	○*1
	【スマホ持ち出し】			○*1	△*1,3	○*1
	【DR】	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	○	△*3	△*2
HDD と USB-HDD	【DR】			○	△*3	○
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△*3	○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△*3	○*1
	【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○*1	△*1,3	○*1
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△*3	△*2
HDD と BD	【DR】			○	○	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	×
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	×
	【AVC】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○*1	○*1	×
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	×
USB-HDD と BD	【DR】			○	△*3	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△*3	×
	【DR】	【AVC】	【スマホ持ち出し】	○	△*3	×
	【AVC】	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○*1	△*1,3	×
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△*3	×
HDD と USB-HDD と BD	【DR】			○	△*3	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△*3	×
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△*3	×
	【AVC】	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○*1	△*1,3	×
	【DR】	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△*3	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- *1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- *2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- *3 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。
- *4 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



- 録画中は、写真を再生できません。
- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。



- 録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生をおこなうと、【DR】に切り換えて録画される場合があります。
- 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約を録画中に再生をおこなうと、【DR】に切り換えて録画される場合があります。
なお、優先モード設定 **179** をスマホ優先モードに設定している場合は、上記の際に再生するかどうかの確認メッセージが表示されます。
- 録画モードを【DR】に切り換えて録画された場合は、録画が終わると、電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。録画モードの変換が終了しているか確認するには、**118** をご覧ください。
- 下記の場合は、3D映像は2Dで再生されます。
 - ・ 持ち出し設定が【DVD持ち出し(VR)]に設定されている予約を録画中の場合
 - ・ 録画モード【XP】～【EP】で録画中の場合
- 通常録画用USB-HDDに録画モード【XP】～【EP】で直接録画できません。

同時録画時の録画モードについて

録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外で設定された録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 【AVC】や【標準】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- 【録画】を押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件については、以下をご覧ください。

2番組を同時録画の場合

1番組目の録画		2番組目の録画								
録画先	録画モード／ 持ち出し設定	HDD								
		【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】	【標準】		【DVD持ち出し(VR)】	
		予約録画	【録画】	予約録画	【録画】	予約録画	予約録画	【録画】	予約録画	
HDD	【DR】	○		○		○		○		○
	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○		○		○	△*1	△*2		△*1
	【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】	○		△*1	△*2	△*1	△*1	△*2		△*1
USB-HDD ^{*8}	【DR】	○		○		○		○		○
	【スマホ持ち出し】	○		○		○	△*1	△*2		△*1
	【DVD持ち出し(VR)】	○		△*1	△*2	△*1	△*1	△*2		△*1
BD	【DR】	○		○		○		○		○
	【AVC】	○		○		○	△*1	△*2		△*1
	【標準】	○		△*1	△*2	△*1	△*1	△*2		△*1

1 番組目の録画		2 番組目の録画									
録画先	録画モード/ 持ち出し設定	USB-HDD ^{※8}					BD				
		【DR】		【スマホ持ち出し】	【DVD持ち出し (VR)】	【DR】		【AVC】		【標準】	
		予約 録画	【録画】	予約 録画	予約 録画	予約 録画	【録画】	予約 録画	【録画】	予約 録画	【録画】
HDD	【DR】	○		○	○	○		○		○	
	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	○		○		△ ^{※3}	△ ^{※2}
	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○		△ ^{※1}	△ ^{※1}	○		× ^{※4}	△ ^{※2}	× ^{※4}	△ ^{※2}
USB-HDD ^{※8}	【DR】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※6}	△ ^{※6}	○		○		○	
	【スマホ持ち出し】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※6}	△ ^{※1,6}	○		○		△ ^{※3}	△ ^{※2}
	【DVD持ち出し (VR)】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※1,6}	△ ^{※1,6}	○		× ^{※4}	△ ^{※2}	× ^{※4}	△ ^{※2}
BD	【DR】	○		○	○	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×
	【AVC】	○		○	△ ^{※1}	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※4}	×
	【標準】	○		△ ^{※1}	△ ^{※1}	× ^{※5}	×	× ^{※4}	×	× ^{※4}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※2 録画モードは【DR】固定になります。

※3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モード、およびHDDや通常録画用USB-HDDに録画しているスマホ持ち出しの持ち出し設定は、一時的に【DR】で録画されます。

※4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※5 HDDに代理録画されます。

※6 USB-HDDを複数台接続している場合は、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。

※7 USB-HDDを複数台接続している場合は、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。

※8 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



● 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

3番組を同時録画の場合

T3008 T2008 T1008

1番組目の録画と2番組目の録画			3番組目の録画								
録画先	録画モード/持ち出し設定		HDD								
			【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】	【標準】		【DVD持ち出し(VR)】	
			予約録画	【録画】	予約録画	【録画】	予約録画	予約録画	【録画】	予約録画	
HDD のみ	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△※1	△※2		△※1		△※1	△※2	△※1
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
HDD と USB-HDD ※11	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△※1	△※2		△※1		△※1	△※2	△※1
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
USB-HDD ※11 のみ	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	○	△※1	△※2		△※1		△※1	△※2	△※1
	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
HDD と BD	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△※1	△※2		△※1		△※1	△※2	△※1
	【AVC】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
USB-HDD ※11 と BD	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△※1	△※2	△※1
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△※1	△※2		△※1		△※1	△※2	△※1
	【スマホ持ち出し】	【AVC】	○		○		○		△※1	△※2	△※1

1番組目の録画と2番組目の録画			3番組目の録画										
録画先	録画モード／持ち出し設定		USB-HDD ^{※11}				BD						
			【DR】		【スマホ持ち出し】	【DVD持ち出し(VR)】	【DR】		【AVC】		【標準】		
			予約録画	【録画】	予約録画	予約録画	予約録画	【録画】	予約録画	【録画】	予約録画	【録画】	
HDDのみ	【DR】	【DR】	○		○	○	○	○	○	○	○		
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	○	○	○	○	△ ^{※6}	△ ^{※2}	
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{※1}	△ ^{※1}	○	×	△ ^{※2}	×	△ ^{※4}	△ ^{※2}	
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	○	○	○	○	△ ^{※3}	△ ^{※2}	
HDDと ^{※11} USB-HDD	【DR】	【DR】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※9}	△ ^{※9}	○	○	○	○	○		
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※9}	△ ^{※1} _{※9}	○	○	○	○	△ ^{※6}	△ ^{※2}	
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※1} _{※9}	△ ^{※1} _{※9}	○	×	△ ^{※2}	×	△ ^{※4}	△ ^{※2}	
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※9}	△ ^{※1} _{※9}	○	○	○	○	△ ^{※3}	△ ^{※2}	
USB-HDD ^{※11} のみ	【DR】	【DR】	△ ^{※7} _{※9}	△ ^{※8} _{※10}	△ ^{※7} _{※9}	△ ^{※7} _{※9}	○	○	○	○	○		
	【DR】	【スマホ持ち出し】	△ ^{※7} _{※9}	△ ^{※8} _{※10}	△ ^{※7} _{※9}	△ ^{※1} _{※7} _{※9}	○	○	○	○	△ ^{※3}	△ ^{※2}	
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	△ ^{※7} _{※9}	△ ^{※8} _{※10}	△ ^{※1} _{※7} _{※9}	△ ^{※1} _{※7} _{※9}	○	×	△ ^{※2}	×	△ ^{※4}	△ ^{※2}	
	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	△ ^{※7} _{※9}	△ ^{※8} _{※10}	△ ^{※7} _{※9}	△ ^{※1} _{※7} _{※9}	○	○	○	○	△ ^{※3}	△ ^{※2}	
HDDとBD	【DR】	【DR】	○		○	○	×	×	×	×	×	×	×
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	×	×	×	×	×	×	×
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{※1}	△ ^{※1}	×	×	×	×	×	×	×
	【AVC】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	×	×	×	×	×	×	×
USB-HDD ^{※11} とBD	【DR】	【DR】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※9}	△ ^{※9}	×	×	×	×	×	×	×
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※9}	△ ^{※1} _{※9}	×	×	×	×	×	×	×
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※1} _{※9}	△ ^{※1} _{※9}	×	×	×	×	×	×	×
	【スマホ持ち出し】	【AVC】	△ ^{※9}	△ ^{※10}	△ ^{※9}	△ ^{※1} _{※9}	×	×	×	×	×	×	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※2 録画モードは【DR】固定になります。

※3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モード、およびHDDや通常録画用USB-HDDに録画しているスマホ持ち出しの持ち出し設定は、一時的に【DR】で録画されます。

※4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※5 HDDに代理録画されます。

※6 HDDに同時録画している【AVC】の録画モードが一時的に【DR】で録画されるか、ブルーレイディスクへの録画がHDDに代理録画されます。

※7 USB2.0の場合は、3番組目はHDDに代理録画されます。

※8 USB2.0の場合は、録画できません。

※9 USB-HDDを複数台接続している場合は、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを3番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。

※10 USB-HDDを複数台接続している場合は、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。

※11 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。

外部入力について

T3008 T2008 T1008

- 録画モード【AF】～【AE】または【XP】～【EP】と外部入力は同時に録画できません。
予約録画の場合：録画モード【AF】～【AE】または【XP】～【EP】で同時録画している番組を停止して、外部入力の予約録画を実行します。(同時録画している番組の録画先がHDDの場合のみ、一時的に録画モードを【DR】にして、外部入力の予約録画を実行できます。)
【録画】を押して録画する場合：録画できません。

録画時の配信について

T3008 T2008 T1008

録画モード／持ち出し設定			通常 配信 ^{*5}	変換 配信 ^{*5}	ライブ 配信 ^{*5}	通常 配信 ^{*5}	通常 配信 ^{*5}	通常 配信 ^{*5}	変換 配信 ^{*5}	変換 配信 ^{*5}	ライブ 配信 ^{*5}
1番組目の録画	2番組目の録画	3番組目の録画	—	—	—	通常 配信 ^{*5}	変換 配信 ^{*5}	ライブ 配信 ^{*5}	変換 配信 ^{*5}	変換 配信 ^{*5}	ライブ 配信 ^{*5}
【DR】	—	—	○	○	○	○	○	○	○ ^{*3}	○ ^{*3}	○ ^{*2}
【AVC】または 【スマホ持ち出し】	—	—	○	○	○	○	○	○	○ ^{*3,4}	○ ^{*3,4}	○ ^{*2}
【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	—	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【外部入力】	—	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【DR】	【DR】	—	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	○ ^{*3}	○ ^{*3}	×
【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	—	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}	○ ^{*3,4}	○ ^{*3,4}	×
【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【DR】	【外部入力】	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	—	○	○ ^{*3,4}	○ ^{*2,4}	○	○ ^{*3,4}	○ ^{*2,4}	×	×	×
【DR】	【DR】	【DR】 ^{*6}	○ ^{*1}	○ ^{*3}	×	○ ^{*1,4}	○ ^{*3,4}	×	○ ^{*3,4}	×	×
【DR】	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】 ^{*6}	○ ^{*1}	○ ^{*3}	×	○ ^{*1,4}	○ ^{*3,4}	×	○ ^{*3,4}	×	×
【DR】	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】 ^{*6}	○ ^{*1}	×	×	○ ^{*1,4}	×	×	×	×	×
【DR】	【DR】	【外部入力】 ^{*6}	○ ^{*1}	×	×	○ ^{*1,4}	×	×	×	×	×
【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】 ^{*6}	○ ^{*1}	○ ^{*3,4}	×	○ ^{*1,4}	○ ^{*3,4}	×	×	×	×
【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】 ^{*6}	○ ^{*1}	×	×	○ ^{*1,4}	×	×	×	×	×

*1 録画中のチャンネルのみ視聴できます。

*2 録画中またはライブ配信中のチャンネルのみ視聴できます。

*3 本機の状態によっては、チャンネル切り換えできない場合があります。

*4 再生を開始すると、配信を停止します。

*5 BD-Video／AVCHDを再生すると、配信を停止します。

*6 3番組目の録画を開始するときに、本機の状態によっては配信を停止する場合があります。



- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。
- スマホ持ち出し、DVD持ち出し(VR)では予約録画での持ち出し設定でのみ指定可能です。