

■再生しているときの予約録画について

再生				録画予約		
				HDD	通常録画用 USB-HDD	BD
HDD	通常録画用 USB-HDD	SeeQVault対応 USB-HDD	SeeQVault対応 SDカード	○	△※1	○
HDD	タイムシフトマシン録画用 USB-HDD	(タイムシフトマシン録画の再生)				
BD				○	○	×※4
DVD-Video	CD	AVC フォーマット	VR フォーマット	○	○	×※5
BD-Video	AVCHD フォーマット			△※3	○	×※5
	iPEG フォーマット			×※4	×※4	×※6

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※1 USB-HDDを複数台接続している場合、予約録画に使用する通常録画用USB-HDDのみ再生できます（予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します）。
- ※2 通常録画用として登録したUSB-HDDと、タイムシフトマシン録画用として登録したUSB-HDDは同時に接続できません。（予約録画はHDDに代理録画されます。）
- ※3 録画モードを【XP】～【EP】で予約している場合や、2番組以上を録画モード【AF】～【AE】で予約している場合は、一時的に【DR】で録画されます。（電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。）
- また、通常録画用USB-HDDに録画モード【XP】～【EP】で直接録画できません。外部入力を録画予約しているときは、再生を停止し、予約録画を実行します。
- ※4再生を停止し、予約録画を実行します。
- ※4再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
- ※5 ディスクの場合：再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
USB機器やSDカードの場合：再生を停止し、予約録画を実行します。

■ダビングしているときの再生と予約録画について

●ダビングしているときの再生

- ・高速ダビング中のみ、再生できます（等速ダビング中は、再生できません）。
- ・ダビング中は、写真を再生できません。
- ・ダビング時、ダビング（移動）となる番組が含まれている場合は、ダビング元の再生はできません。

再生				録画予約			(タイムシフトマシン再生)		ディスク	
ダビング(高速)				HDD	通常録画用 USB-HDD	SeeQVault対応 USB-HDD	SeeQVault対応 SDカード	HDD		タイムシフトマシン録画用 USB-HDD
HDD	↔	通常録画用 USB-HDD	SeeQVault対応 USB-HDD	○	△※2	○	○	○	×※3	○
HDD	↔	SeeQVault対応 SDカード		○	○	○	○	○	○	○
HDD	↔	BD		○	○	○	○	○	○	×
通常録画用 USB-HDD	↔	ディスク		○	△※2	○	○	○	×※3	×
SeeQVault対応 USB-HDD	↔	BD		○	△※2	○	○	○	×※3	×
HDD	→	LAN/持ち出し(LAN)		○	○	○	○	○	○	△※2
通常録画用 USB-HDD	→	LAN		○	△※2	○	○	○	×※3	△※2
AVCHD フォーマット※1	→	HDD		○	○	○	○	○	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※1USB機器やSDカードからAVCHD方式の映像を取り込む場合のみ
- ※2 USB-HDDを複数台接続している場合、ダビングに使用するUSB-HDDのみ再生できます。
- ※3ダビングに使用する通常録画用として登録したUSB-HDDまたは引越し・バックアップ用として登録したSeeQVault対応USB-HDDと、タイムシフトマシン録画用として登録したUSB-HDDは同時に接続できません。
- ※4 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

●ダビングしているときの予約録画

- ・高速ダビング中のみ、予約録画できます（等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します）。
- ・通常録画用USB-HDDを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合、予約録画はHDDに代理録画されます。
- ・ブルーレイディスクへの予約録画は、HDDに代理録画されます。

■ネットワーク機能の同時動作について

	通常配信	変換配信	ライブ配信	ネットde ダビングHD	ネットde レック	ホームネット ワーク再生
通常配信	○	○	○	×	×	×
変換配信	○	×	×	×	×	×
ライブ配信	○	×	×	×	×	×
ネットdeダビングHD	×	×	×	×	×	×
ネットdeレック	×	×	×	×	×	×
ホームネットワーク再生	×	×	×	×	×	×

○：できる ×：できない

<ご注意>

- ・3つ以上の同時動作はできません。

■録画中の再生について

●1番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア				
録画先	録画モード	HDD	通常録画用 USBHDD	(タイムシフトマシン再生)		ディスク
		SeeQVault対応 SDカード	SeeQVault対応 USBHDD	HDD	タイムシフトマシン用 USBHDD	
HDD	DR	○	○	○	○	○
	AVC	○	○	○	○	○
	標準	○	○	○	○	△※2
通常録画用 USBHDD	DR	○	△※3	○	×※4	○
BD	DR	○	○	○	○	×
	AVC	○	○	○	○	×
	標準	○	○	○	○	×

●2番組同時録画しているとき

録画メディア		再生するメディア				
録画先	録画モード	HDD	通常録画用 USBHDD	(タイムシフトマシン再生)		ディスク
		SeeQVault対応 SDカード	SeeQVault対応 USBHDD	HDD	タイムシフトマシン用 USBHDD	
HDD のみ	DR	○	○	○	○	○
	DR AVC	○	○	○	○	○
	DR 標準	○	○	○	○	△※2
	AVC	○	○	○	○	○※1
通常録画用 USBHDD のみ	DR	○	△※3	○	×※4	○
HDD と 通常録画用 USBHDD	DR	○	△※3	○	×※4	○
	DR AVC	○	△※3	○	×※4	○
	DR 標準	○	△※3	○	×※4	△※2
HDD と BD	DR	○	○	○	○	×
	DR AVC	○	○	○	○	×
	DR 標準	○	○	○	○	×
	AVC	○	○	○	○	×
通常録画用 USBHDD と BD	DR	○	△※3	○	×※4	×
	DR AVC	○	△※3	○	×※4	×
	DR 標準	○	△※3	○	×※4	×
	AVC	○	○	○	○	×

●3番組同時録画しているとき

録画メディア		再生するメディア				
録画先	録画モード	HDD	通常録画用 USBHDD	(タイムシフトマシン再生)		ディスク
		SeeQVault対応 SDカード	SeeQVault対応 USBHDD	HDD	タイムシフトマシン用 USBHDD	
HDD のみ	DR	○	○	○	○	○
	DR DR AVC	○	○	○	○	○
	DR AVC AVC	○	○	○	○	○※1
	AVC	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
	DR DR 標準	○	○	○	○	△※2
通常録画用 USBHDD のみ	DR	○	△※3	○	×※4	○
HDD と 通常録画用 USBHDD	DR	○	△※3	○	×※4	○
	DR DR AVC	○	△※3	○	×※4	○
	DR AVC AVC	○	△※3	○	×※4	○※1
	DR DR 標準	○	△※3	○	×※4	△※2
HDD と BD	DR	○	○	○	○	×
	DR DR AVC	○	○	○	○	×
	DR AVC AVC	○	○	○	○	×
	AVC	○※1	○※1	○※1	○※1	×
	DR DR 標準	○	○	○	○	×
通常録画用 USBHDD と BD	DR	○	△※3	○	×※4	×
	DR DR AVC	○	△※3	○	×※4	×
	DR DR 標準	○	△※3	○	×※4	×
HDD と 通常録画用 USBHDD と BD	DR	○	△※3	○	×※4	×
	DR AVC AVC	○	△※3	○	×※4	×
	DR AVC AVC	○	△※3	○	×※4	×
	DR 標準 標準	○	△※3	○	×※4	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります（電源「切」時に設定した録画モードに変換します）。
- ※2 BD-Video、BDMVとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- ※3通常録画用USB-HDDを複数台接続している場合、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます（その他のUSB-HDDの再生は停止します）。
- ※4通常録画用のUSB-HDDと、タイムシフトマシン録画用のUSB-HDDは同時に接続できません。

<ご注意>

- 録画中は、写真を再生できません。

<お知らせ>

- 録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生などを行うとメッセージが表示される場合があります。
- メッセージが表示された場合、録画モードを【DR】に切り換えて録画します。録画が終わると、電源「切」時に設定した録画モードに変換します。
- 録画モード【XP】～【EP】で録画中の場合、3D映像は2Dで再生されます。
- 通常録画用USB-HDDに録画モード【XP】～【EP】で直接録画できません。

■同時録画時の録画モードについて

録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外で設定された録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります（電源「切」時に設定した録画モードに変換します）。
- 【AVC】や【標準】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- 録画ボタンを押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件については、以下をご覧ください。

●2番組同時録画しているとき

1番組目の録画		2番組目の録画													
録画先	録画モード	HDD						通常録画用 USB-HDD		BD					
		DR		AVC		標準		録画予約	録画	DR		AVC		標準	
		録画予約	録画	録画予約	録画	録画予約	録画			録画予約	録画	録画予約	録画	録画予約	録画
HDD	DR	○		○		○		○		○		○		○	
	AVC	○		△ ^{※1}	× ^{※2}	△ ^{※1}	× ^{※2}	○		○		○		△ ^{※3}	× ^{※2}
	標準	○		△ ^{※1}	× ^{※2}	△ ^{※1}	× ^{※2}	○		○		× ^{※4}	× ^{※2}	× ^{※4}	× ^{※2}
通常録画用 USB-HDD	DR	○		○		○		○ ^{※9}		○		○		○	
BD	DR	○		○		○		○		× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×
	AVC	○		△ ^{※1}	× ^{※2}	△ ^{※1}	× ^{※2}	○		× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※4}	×
	標準	○		△ ^{※1}	× ^{※2}	△ ^{※1}	× ^{※2}	○		× ^{※5}	×	× ^{※4}	×	× ^{※4}	×

●3番組同時録画しているとき

1番組目と2番組目の録画		3番組目の録画													
録画先	録画モード	HDD						通常録画用 USB-HDD		BD					
		DR		AVC		標準		録画予約	録画	DR		AVC		標準	
		録画予約	録画	録画予約	録画	録画予約	録画			録画予約	録画	録画予約	録画	録画予約	録画
HDDのみ	DRとDR	○		○		○		○		○		○		○	
	DRとAVC	○		○		△ ^{※1}	× ^{※2}	○		○		○		△ ^{※6}	× ^{※2}
	DRと標準	○		△ ^{※1}	× ^{※2}	△ ^{※1}	× ^{※2}	○		○		× ^{※4}	× ^{※2}	× ^{※4}	× ^{※2}
	AVCとAVC	○		○		△ ^{※1}	× ^{※2}	○		○		○		× ^{※4}	× ^{※2}
HDDと通常録画用 USB-HDD	DRとDR	○		○		○		○ ^{※10}		○		○		○	
	DRとAVC	○		○		△ ^{※1}	× ^{※2}	○ ^{※10}		○		○		△ ^{※3}	× ^{※2}
	DRと標準	○		△ ^{※1}	× ^{※2}	△ ^{※1}	× ^{※2}	○ ^{※10}		○		× ^{※4}	× ^{※2}	× ^{※4}	× ^{※2}
通常録画用 USB-HDDのみ	DRとDR	○		○		○		△ ^{※7}	△ ^{※8}	○ ^{※10}		○		○	
HDDとBD	DRとDR	○		○		○		○		× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×
	DRとAVC	○		○		△ ^{※1}	× ^{※2}	○		× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×
	DRと標準	○		△ ^{※1}	× ^{※2}	△ ^{※1}	× ^{※2}	○		× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×
	AVCとAVC	○		○		△ ^{※1}	× ^{※2}	○		× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×
通常録画用 USB-HDDとBD	DRとDR	○		○		○		○ ^{※10}		× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×
	DRとAVC	○		○		△ ^{※1}	× ^{※2}	○ ^{※10}		× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×
	DRと標準	○		△ ^{※1}	× ^{※2}	△ ^{※1}	× ^{※2}	○ ^{※10}		× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※2 録画モードは【DR】固定になります。
- ※3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※5 HDDに代理録画されます。
- ※6 HDDに同時録画している【AVC】の録画モードが一時的に【DR】で録画されるか、ブルーレイディスクへの録画がHDDに代理録画されます。
- ※7 USB2.0の場合、3番組目はHDDに代理録画されます。
- ※8 USB2.0の場合、録画できません。
- ※9 USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- ※10 USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを3番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。

●外部入力について

- 録画モード【AF】～【AE】または【XP】～【EP】と外部入力は同時に録画できません。
- 予約録画の場合：録画モード【AF】～【AE】または【XP】～【EP】で同時録画している番組を停止して、外部入力の予約録画を実行します。（同時録画している番組の録画先がHDDの場合のみ、一時的に録画モードを【DR】にして、外部入力の予約録画を実行できます。）
- 録画ボタンを押して録画する場合：録画できません。