

同時にできること

再生しているときの予約録画について

再生		予約録画			HDD	通常録画用 USB-HDD	BD
HDD	通常録画用 USB-HDD	SeeQVault対応 USB-HDD	SeeQVault対応 SDカード	SeeQVault対応 SDカード(USB接続)	○	△ ^{*1}	○
HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD				○	△ ^{*2}	○
BD					○	○	× ^{*4}
DVD-Video	CD	AVCフォーマット	VRフォーマット		○	○	× ^{*5}
BD-Video	AVCHDフォーマット				△ ^{*3}	○	× ^{*5}
JPEGフォーマット					× ^{*4}	× ^{*4}	× ^{*6}

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ^{*1} USB-HDDを複数台接続している場合、予約録画に使用する通常録画用USB-HDDのみ再生できます。(予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します。)
- ^{*2} 通常録画用として登録したUSB-HDDと、タイムシフトマシン録画用として登録したUSB-HDDは同時に接続できません。
- ^{*3} 録画モードを【XP】～【EP】で予約している場合や、2番組以上を録画モード【AF】～【AE】で予約している場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)
- 外部入力を録画予約しているときは、再生を停止し、予約録画を実行します。
- ^{*4} 再生を停止し、予約録画を実行します。
- ^{*5} 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
- ^{*6} ディスクの場合： 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
SDカードやUSB機器の場合： 再生を停止し、予約録画を実行します。

ダビングしているときの再生と予約録画について

ダビングしているときの再生

- 高速ダビング中のみ、再生できます。(等速ダビング中は、再生できません。)
- ダビング中は、写真を再生できません。
- ダビング時、ダビング(移動)となる番組が含まれている場合は、ダビング元の再生はできません。

ダビング(高速)	再生	通常録画用 USB-HDD			タイムシフトマシン再生		ディスク
		HDD	SeeQVault対応 USB-HDD	SeeQVault対応 SDカード	HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD	
HDD	通常録画用 USB-HDD	○	△ ^{*2}	○	○	× ^{*3}	○
HDD	SeeQVault対応 USB-HDD	○	○	○	○	○	○
HDD	SeeQVault対応 SDカード	○	○	○	○	○	○
HDD	ディスク	○	○	○	○	○	×
通常録画用 USB-HDD	ディスク	○	△ ^{*2}	○	○	× ^{*3}	×
SeeQVault対応 USB-HDD	BD	○	△ ^{*2}	○	○	× ^{*3}	×
SeeQVault対応 SDカード(USB接続)	BD	○	△ ^{*2}	○	○	× ^{*3}	×
HDD	LAN	○	○	○	○	○	△ ^{*4}
通常録画用 USB-HDD	LAN	○	△ ^{*2}	○	○	× ^{*3}	△ ^{*4}
AVCHDフォーマット ^{*1}	HDD	○	○	△ ^{*5}	○	× ^{*3}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ^{*1} USB機器やSDカードからAVCHD方式の映像を取り込む場合のみ
- ^{*2} USB-HDDを複数台接続している場合、ダビングに使用するUSB-HDDのみ再生できます。また、USB-HDDからUSB-HDDにダビングする場合、ダビング元のUSB-HDDのみ再生できます。
- ^{*3} ダビングに使用する通常録画用として登録したUSB-HDDまたは引越し・バックアップ用として登録したSeeQVault対応USB-HDDと、タイムシフトマシン録画用として登録したUSB-HDDは同時に接続できません。
- ^{*4} BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- ^{*5} SDカードからのダビング中はSDカードは再生できません。

ダビングしているときの予約録画

- 高速ダビング中のみ、予約録画できます。(等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します。)
- 通常録画用USB-HDDを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合、予約録画はHDDに代理録画されます。
- ブルーレイディスクへの予約録画は、HDDに代理録画されます。

同時にできること・つづき

ネットワーク機能の同時動作について

	通常配信	変換配信	ライブ配信	ネットde ダビングHD	ネットde レック	ホームネット ワーク再生
通常配信	○	○	○	×	×	×
変換配信	○	○	○	×	×	×
ライブ配信	○	○	○	×	×	×
ネットdeダビング	×	×	×	×	×	×
ネットdeレック	×	×	×	×	×	×
ホームネットワーク再生	×	×	×	×	×	×

○：できる ×：できない



- 3つ以上の同時動作はできません。

録画中の再生について

1番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア				
録画先	録画モード	HDD	通常録画用 USB-HDD	タイムシフトマシン再生		ディスク
		SeeQVault対応 SDカード	SeeQVault対応 USB-HDD	HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD	
HDD	【DR】	○	○	○	○	○
	【AVC】	○	○	○	○	○
	【標準】	○	○	○	○	△※2
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	△※3	○	×※4	○
BD	【DR】	○	○	○	○	×
	【AVC】	○	○	○	○	×
	【標準】	○	○	○	○	×

2番組同時録画しているとき

録画メディア		再生するメディア				
録画先	録画モード	HDD	通常録画用 USB-HDD	タイムシフトマシン再生		ディスク
		SeeQVault対応 SDカード	SeeQVault対応 USB-HDD	HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD	
HDDのみ	【DR】	○	○	○	○	○
	【DR】 【AVC】	○	○	○	○	○
	【DR】 【標準】	○	○	○	○	△※2
	【AVC】	○	○	○	○	○※1
通常録画用 USB-HDDのみ	【DR】	○	△※3	○	×※4	○
HDD と 通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	△※3	○	×※4	○
	【DR】 【AVC】	○	△※3	○	×※4	○
	【DR】 【標準】	○	△※3	○	×※4	△※2
HDD と BD	【DR】	○	○	○	○	×
	【DR】 【AVC】	○	○	○	○	×
	【DR】 【標準】	○	○	○	○	×
	【AVC】	○	○	○	○	×
通常録画用 USB-HDD と BD	【DR】	○	△※3	○	×※4	×
	【DR】 【AVC】	○	△※3	○	×※4	×
	【DR】 【標準】	○	△※3	○	×※4	×

3番組を同時録画しているとき

録画メディア			再生するメディア				
録画先	録画モード		HDD SeeQVault対応 SDカード	通常録画用 USB-HDD SeeQVault対応 USB-HDD SeeQVault対応 SDカード/USB接続!	タイムシフトマシン再生		ディスク
					HDD	タイムシフトマシン用 USB-HDD	
HDDのみ	【DR】		○	○	○	○	○
	【DR】	【DR】 【AVC】	○	○	○	○	○
	【DR】	【AVC】 【AVC】	○	○	○	○	○※1
	【AVC】		○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
	【DR】	【DR】 【標準】	○	○	○	○	△※2
通常録画用 USB-HDDのみ	【DR】		○	△※3	○	×※4	○
HDDと 通常録画用 USB-HDD	【DR】		○	△※3	○	×※4	○
	【DR】	【DR】 【AVC】	○	△※3	○	×※4	○
	【DR】	【AVC】 【AVC】	○	△※3	○	×※4	○※1
	【DR】	【DR】 【標準】	○	△※3	○	×※4	△※2
HDDと BD	【DR】		○	○	○	○	×
	【DR】	【DR】 【AVC】	○	○	○	○	×
	【DR】	【AVC】 【AVC】	○	○	○	○	×
	【AVC】		○※1	○※1	○※1	○※1	×
	【DR】	【DR】 【標準】	○	○	○	○	×
通常録画用 USB-HDDと BD	【DR】		○	△※3	○	×※4	×
	【DR】	【DR】 【AVC】	○	△※3	○	×※4	×
	【DR】	【DR】 【標準】	○	△※3	○	×※4	×
HDDと 通常録画用 USB-HDDと BD	【DR】		○	△※3	○	×※4	×
	【DR】	【DR】 【AVC】	○	△※3	○	×※4	×
	【DR】	【AVC】 【AVC】	○	△※3	○	×※4	×
	【DR】		○	△※3	○	×※4	×
	【DR】	【DR】 【標準】	○	△※3	○	×※4	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)

※2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

※3 通常録画用USB-HDDを複数台接続している場合、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。

※4 通常録画用のUSB-HDDと、タイムシフトマシン録画用のUSB-HDDは同時に接続できません。



● 録画中は、写真を再生できません。



- 録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生などを行うとメッセージが表示される場合があります。
- メッセージが表示された場合、録画モードを【DR】に切り換えて録画します。録画が終わると、電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。録画モードの変換が終了しているか確認するには、[142](#)をご覧ください。
- 録画モード【XP】～【EP】で録画中の場合、3D映像は2Dで再生されます。
- 通常録画用USB-HDDに録画モード【XP】～【EP】で直接録画できません。

同時にできること・つづき

同時録画時の録画モードについて

録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外で設定された録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 【AVC】や【標準】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- ●録画 (ふたの中) を押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件については、以下をご覧ください。

2番組を同時録画の場合

1番組目の録画		2番組目の録画											
録画先	録画モード	HDD				通常録画用 USB-HDD		BD					
		【DR】		【AVC】		【標準】		【DR】		【AVC】		【標準】	
		予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画
HDD	【DR】	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	【AVC】	○	○	△※1	×※2	○	○	○	○	○	△※3	×※2	
	【標準】	○	○	△※1	×※2	△※1	×※2	○	○	×※4	×※2	×※4	×※2
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	○	○	○	△※9	△※10	○	○	○	○	○	
BD	【DR】	○	○	○	○	○	○	×※5	×	×※5	×	×※5	×
	【AVC】	○	○	△※1	×※2	○	○	×※5	×	×※5	×	×※4	×
	【標準】	○	○	△※1	×※2	△※1	×※2	○	○	×※5	×	×※4	×


3番組同時録画の場合

1番組目の録画と2番組目の録画		3番組目の録画													
録画先	録画モード	HDD				通常録画用 USB-HDD		BD							
		【DR】		【AVC】		【標準】		【DR】		【AVC】		【標準】			
		予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画		
HDDのみ	【DR】と【DR】	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	【DR】と【AVC】	○	○	△※1	×※2	○	○	○	○	○	△※6	×※2			
	【DR】と【標準】	○	○	△※1	×※2	△※1	×※2	○	○	×※4	×※2	×※4	×※2		
	【AVC】と【AVC】	○	○	△※1	×※2	○	○	○	○	○	×※4	×※2			
HDDと通常録画用 USB-HDD	【DR】と【DR】	○	○	○	○	△※11	△※12	○	○	○	○	○			
	【DR】と【AVC】	○	○	△※1	×※2	△※11	△※12	○	○	○	△※3	×※2			
	【DR】と【標準】	○	○	△※1	×※2	△※1	×※2	△※11	△※12	○	×※4	×※2	×※4	×※2	
通常録画用 USB-HDDのみ	【DR】と【DR】	○	○	○	○	△※7	△※8	○	○	○	○	○			
HDDとBD	【DR】と【DR】	○	○	○	○	○	○	×※5	×	×※5	×	×※5	×		
	【DR】と【AVC】	○	○	△※1	×※2	○	○	×※5	×	×※5	×	×※4	×		
	【DR】と【標準】	○	○	△※1	×※2	△※1	×※2	○	○	×※5	×	×※4	×	×※4	×
	【AVC】と【AVC】	○	○	△※1	×※2	○	○	×※5	×	×※5	×	×※4	×	×※4	×
通常録画用 USB-HDDとBD	【DR】と【DR】	○	○	○	○	△※11	△※12	×※5	×	×※5	×	×※5	×		
	【DR】と【AVC】	○	○	△※1	×※2	△※11	△※12	×※5	×	×※5	×	×※4	×		
	【DR】と【標準】	○	○	△※1	×※2	△※1	×※2	△※11	△※12	×※5	×	×※4	×	×※4	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※¹ 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※² 録画モードは【DR】固定になります。
- ※³ HDDに同時録画している【AVC】の録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※⁴ HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※⁵ HDDに代理録画されます。
- ※⁶ HDDに同時録画している【AVC】の録画モードが一時的に【DR】で録画されるか、ブルーレイディスクへの録画がHDDに代理録画されます。
- ※⁷ USB2.0の場合、3番組目はHDDに代理録画されます。
- ※⁸ USB2.0の場合、録画できません。
- ※⁹ USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- ※¹⁰ USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。
- ※¹¹ USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを3番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- ※¹² USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。

外部入力について

- 録画モード【AF】～【AE】または【XP】～【EP】と外部入力は同時に録画できません。
予約録画の場合：録画モード【AF】～【AE】または【XP】～【EP】で同時録画している番組を停止して、外部入力の予約録画を実行します。(同時録画している番組の録画先がHDDの場合のみ、一時的に録画モードを【DR】にして、外部入力の予約録画を実行できます。)
-  (ふたの中)を押して録画する場合：録画できません。