

同時にできること

再生しているときの予約録画について

再生	予約録画	HDD	通常録画用 USB-HDD	BD
HDD	USB-HDD <small>SeeQVault対応 SDカード(USB接続)</small>	○	△ ^{※1}	○
BD		○	○	× ^{※3}
DVD-Video	CD <small>AVC7フォーマット</small> <small>VR7フォーマット</small>	○	○	× ^{※4}
BD-Video	<small>AVCHD7フォーマット</small>	△ ^{※2}	△ ^{※6}	× ^{※4}
<small>JPEG7フォーマット</small>		× ^{※3}	× ^{※3}	× ^{※5}

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 USB-HDDを複数台接続している場合、予約録画に使用する通常録画用USB-HDDのみ再生できます。
(予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します。)

※2 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)

- 録画モードを【XP】～【EP】で予約している場合
- 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
- 録画モード【AF】～【AE】での予約と持ち出し設定が【スマホ持ち出し】か【SeeQVault対応SDカード転送】に設定されている予約が2番組ある場合

※3 再生を停止し、予約録画を実行します。

※4 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。

※5 ディスクの場合：再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
USB機器の場合：再生を停止し、予約録画を実行します。

※6 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)

- 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
- 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】か【SeeQVault対応SDカード転送】に設定されている予約が2番組ある場合

ダビングしているときの再生と予約録画について

ダビングしているときの再生

- 高速ダビング中のみ、再生できます。(等速ダビング中は、再生できません。)
- ダビング中は、写真を再生できません。
- HDDから本機前面のメモリ専用USB端子とUSB接続したSeeQVault対応SDカードへのダビング中に、このSDカード内の番組を再生すると正常に再生できないことがあります。この場合にはダビング終了後に再生するようにしてください。

		再生	HDD	USB-HDD	SeeQVault対応SDカード(USB接続)	ディスク
ダビング(高速)						
HDD	↔	USB-HDD	○	△ ^{*2}	○	○
HDD	↔	SeeQVault対応SDカード(USB接続)	○	○	○	○
HDD	↔	ディスク	○	○	○	×
通常録画用USB-HDD	↔	ディスク	○	△ ^{*2}	○	×
SeeQVault対応USB-HDD	→	BD	○	△ ^{*2}	○	×
HDD	→	LAN	○	○	○	△ ^{*3}
通常録画用USB-HDD	→	LAN	○	△ ^{*2}	○	△ ^{*3}
AVCHD方式 ^{*1}	→	HDD	○	○	×	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

^{*1} USB機器やSDカードからAVCHD方式の映像を取り込む(ダビングする)場合のみ。

^{*2} 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続している場合、ダビングに使用する機器のみ再生できます。

^{*3} BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

ダビングしているときの予約録画

- 高速ダビング中のみ、予約録画できます。(等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します。)
- 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDD、USB接続したSeeQVault対応SDカードを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合、予約録画はHDDに代理録画されます。
- ブルーレイディスクへの予約録画は、HDDに代理録画されます。

同時にできること・つづき

録画中の再生について

1 番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア			
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD	SeeQVault対応SDカード(USB接続)	USB-HDD	ディスク
HDD	【DR】	○		○	○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	○
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		○	△ ^{※1}
通常録画用USB-HDD	【DR】	○		△ ^{※2}	○
	【スマホ持ち出し】	○		△ ^{※2}	○
	【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{※2}	△ ^{※1}
BD	【DR】	○		○	×
	【AVC】	○		○	×
	【標準】	○		○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

※2 通常録画用USB-HDDを複数台接続している場合、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。



- 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。
- 持ち出し設定をした場合、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

2番組同時録画しているとき

録画メディア		再生するメディア			
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD	SeeQVault対応SDカード(USB接続)	USB-HDD	ディスク
HDD のみ	【DR】	○		○	○
	【DR】	○		○	○
	【DR】	○		○	△※2
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	○※1
通常録画用 USB-HDD のみ	【DR】	○		△※3	○
	【DR】	○		△※3	○
	【DR】	○		△※3	△※2
	【スマホ持ち出し】	○		△※3	○※1
HDD と 通常録画用 USB-HDD	【DR】	○		△※3	○
	【DR】	○		△※3	○
	【DR】	○		△※3	△※2
	【スマホ持ち出し】	○		△※3	○※1
HDD と BD	【DR】	○		○	×
	【DR】	○		○	×
	【DR】	○		○	×
	【AVC】	○		○	×
通常録画用 USB-HDD と BD	【DR】	○		△※3	×
	【DR】	○		△※3	×
	【DR】	○		△※3	×
	【AVC】	○		△※3	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)

※2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

※3 通常録画用USB-HDDを複数台接続している場合、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。



- 録画中は、写真を再生できません。
- 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。
- 持ち出し設定をした場合、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。



- 録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生などを行うとメッセージが表示される場合があります。
- 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】か【SeeQVault対応SDカード転送】に設定されている予約を録画中に、再生などを行うとメッセージが表示される場合があります。
- メッセージが表示された場合、録画モードを【DR】に切り換えて録画します。録画が終わると、電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。録画モードの変換が終了しているか確認するには、136頁をご覧ください。
- 下記の場合、3D映像は2Dで再生されます。
 - ・ 持ち出し設定が【DVD持ち出し(VR)】に設定されている予約を録画中の場合
 - ・ 録画モード【XP】～【EP】で録画中の場合
- 通常録画用USB-HDDに録画モード【XP】～【EP】で直接録画できません。

同時にできること・つづき

同時録画時の録画モードについて

録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外で設定された録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 【AVC】や【標準】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- ●録画を押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件については、以下をご覧ください。

1番組目の録画		2番組目の録画								
録画先	録画モード/ 持ち出し設定	HDD								
		【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】	【標準】		【DVD持ち出し(VR)】	
		予約	直録画	予約	直録画	予約	予約	直録画	予約	
HDD	【DR】	○		○		○		○		○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○	△※1	△※2		△※1
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※2	△※1	△※1	△※2		△※1
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○		○		○		○		○
	【スマホ持ち出し】	○		○		○	△※1	△※2		△※1
	【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※2	△※1	△※1	△※2		△※1
BD	【DR】	○		○		○		○		○
	【AVC】	○		○		○	△※1	△※2		△※1
	【標準】	○		△※1	△※2	△※1	△※1	△※2		△※1

1番組目の録画		2番組目の録画										
録画先	録画モード/ 持ち出し設定	通常録画用 USB-HDD				BD						
		【DR】		【スマホ持ち出し】	【DVD持ち出し(VR)】	【DR】		【AVC】		【標準】		
		予約	直録画	予約	予約	予約	直録画	予約	直録画	予約	直録画	
HDD	【DR】	○		○		○		○		○		
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		△※1		○		○	△※3	△※2
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1		△※1		○	×※4	△※2	×※4	△※2
通常録画用 USB-HDD	【DR】	△※6	△※7	△※6		△※6		○		○		○
	【スマホ持ち出し】	△※6	△※7	△※6		△※1,6		○		○	△※3	△※2
	【DVD持ち出し(VR)】	△※6	△※7	△※1,6		△※1,6		○	×※4	△※2	×※4	△※2
BD	【DR】	○		○		○	×※5	×	×※5	×	×※5	×
	【AVC】	○		○		△※1	×※5	×	×※5	×	×※4	×
	【標準】	○		△※1		△※1	×※5	×	×※4	×	×※4	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※2 録画モードは【DR】固定になります。
- ※3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モード、およびHDDや通常録画用USB-HDDに録画しているスマホ持ち出しの持ち出し設定は、一時的に【DR】で録画されます。
- ※4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※5 HDDに代理録画されます。
- ※6 USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- ※7 USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。



- 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。
- 持ち出し設定をした場合、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

録画時の配信について

録画モード／持ち出し設定		通常配信 ^{※5}	変換配信 ^{※5}	ライブ配信 ^{※5}
1番組目の録画	2番組目の録画			
【DR】	—	○	○ ^{※3}	○ ^{※2}
【AVC】または【スマホ持ち出し】	—	○	○ ^{※3}	○ ^{※2}
【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	—	○	×	×
【DR】	【DR】 ^{※6}	○ ^{※1}	○ ^{※3}	×
【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】 ^{※6}	○ ^{※1}	○ ^{※3}	×
【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】 ^{※6}	○ ^{※1}	×	×
【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】 ^{※6}	○ ^{※1}	○ ^{※1,4}	×

- ※1 録画中のチャンネルのみ視聴できます。
- ※2 録画中またはライブ配信中のチャンネルのみ視聴できます。
- ※3 本機の状態によっては、チャンネル切り換えできない場合があります。
- ※4 再生を開始すると、配信を停止します。
- ※5 BD-Video/AVCHDを再生すると、配信を停止します。
- ※6 2番組目の録画を開始するときに、本機の状態によっては配信を停止する場合があります。



- 持ち出し設定の【スマホ持ち出し】は【SeeQVault対応SDカード転送】も含まれます。
- 持ち出し設定をした場合、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。
- スマホ持ち出し、DVD持ち出し(VR)では予約録画での持ち出し設定でのみ指定可能です。