

同時にできること

再生しているときの予約録画について

| 再生 | 予約録画 | HDD | USB-HDD | BD |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| HDD | USB-HDD | ○ | △ ^{*1} | ○ |
| BD | | ○ | ○ | × ^{*3} |
| DVD-Video | CD | ○ | ○ | × ^{*4} |
| | AVCフォーマット | ○ | ○ | × ^{*4} |
| | VRフォーマット | ○ | ○ | × ^{*4} |
| BD-Video | AVCHDフォーマット | △ ^{*2} | △ ^{*6} | × ^{*4} |
| JPEGフォーマット | | × ^{*3} | × ^{*3} | × ^{*5} |

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- *1 USB-HDDを複数台接続している場合は、予約録画に使用するUSB-HDDのみ再生できます。(予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します。)
- *2 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)
 - ・録画モードを【XP】～【EP】で予約している場合
 - ・持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
 - ・録画モード【AF】～【AE】での予約と持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約が2番組ある場合
- *3 再生を停止し、予約録画を実行します。
- *4 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
- *5 ディスクの場合：再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。SDカードやUSB機器の場合：再生を停止し、予約録画を実行します。
- *6 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)
 - ・持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
 - ・持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約が2番組ある場合

ダビングしているときの再生と予約録画について

ダビングしているときの再生

- 高速ダビング中のみ、再生できます。(等速ダビング中は、再生できません。)
- ダビング中は、写真を再生できません。

| 再生 | HDD | USB-HDD | ディスク |
|---------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| ダビング(高速) | | | |
| HDD ↔ USB-HDD ^{*4} | ○ | △ ^{*2} | ○ |
| HDD ↔ ディスク | ○ | ○ | × |
| 通常録画用USB-HDD ↔ ディスク | ○ | △ ^{*2} | × |
| SeeQVault対応USB-HDD → BD | ○ | △ ^{*2} | × |
| HDD → LAN | ○ | ○ | △ ^{*3} |
| 通常録画用USB-HDD → LAN | ○ | △ ^{*2} | △ ^{*3} |
| AVCHDフォーマット ^{*1} → HDD | ○ | ○ | × |

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- *1 USB機器やSDカードからAVCHD方式の映像を取り込む(ダビングする)場合のみ。
- *2 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続している場合は、ダビングに使用する機器のみ再生できます。**T3008** **T2008** **T1008**のみUSB-HDDからUSB-HDDにダビングする場合は、ダビング元のUSB-HDDのみ再生できます。
- *3 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- *4 **T3008** **T2008** **T1008**のみUSB-HDD ↔ USB-HDD間のダビングができます。

ダビングしているときの予約録画

- 高速ダビング中のみ、予約録画できます。(等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します。)
- 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合は、予約録画はHDDに代理録画されます。
- ブルーレイディスクへの予約録画は、HDDに代理録画されます。

録画中の再生について

1番組のみ録画しているとき

| 録画メディア | | 再生するメディア | | |
|------------------------|----------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 録画先 | 録画モード/持ち出し設定 | HDD | USB-HDD | ディスク |
| HDD | 【DR】 | ○ | ○ | ○ |
| | 【AVC】または【スマホ持ち出し】 | ○ | ○ | ○ |
| | 【標準】または【DVD持ち出し(VR)】 | ○ | ○ | △ ^{*1} |
| 通常録画用 USB-HDD | 【DR】 | ○ | △ ^{*2} | ○ |
| | 【スマホ持ち出し】 | ○ | △ ^{*2} | ○ |
| | 【DVD持ち出し(VR)】 | ○ | △ ^{*2} | △ ^{*1} |
| SeeQVault対応 USB-HDD | 【DR】 | ○ | △ ^{*2} | ○ |
| BD | 【DR】 | ○ | ○ | × |
| | 【AVC】 | ○ | ○ | × |
| | 【標準】 | ○ | ○ | × |

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

*1 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

*2 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。



- 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

2番組を同時録画しているとき

| 録画メディア | | | 再生するメディア | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 録画先 | 録画モード／持ち出し設定 | | HDD | USB-HDD | ディスク |
| HDD のみ | 【DR】 | | ○ | ○ | ○ |
| | 【DR】 | 【AVC】または【スマホ持ち出し】 | ○ | ○ | ○ |
| | 【DR】 | 【標準】または【DVD持ち出し(VR)】 | ○ | ○ | △ ^{*2} |
| | 【AVC】または【スマホ持ち出し】 | | ○ | ○ | ○ ^{*1} |
| ^{*4} USB-HDD のみ | 【DR】 | | ○ | △ ^{*3} | ○ |
| | 【DR】 | 【スマホ持ち出し】 | ○ | △ ^{*3} | ○ |
| | 【DR】 | 【DVD持ち出し(VR)】 | ○ | △ ^{*3} | △ ^{*2} |
| | 【スマホ持ち出し】 | | ○ | △ ^{*3} | ○ ^{*1} |
| HDD と ^{*4} USB-HDD | 【DR】 | | ○ | △ ^{*3} | ○ |
| | 【DR】 | 【AVC】または【スマホ持ち出し】 | ○ | △ ^{*3} | ○ |
| | 【DR】 | 【標準】または【DVD持ち出し(VR)】 | ○ | △ ^{*3} | △ ^{*2} |
| | 【スマホ持ち出し】 | 【AVC】または【スマホ持ち出し】 | ○ | △ ^{*3} | ○ ^{*1} |
| HDD と BD | 【DR】 | | ○ | ○ | × |
| | 【DR】 | 【AVC】または【スマホ持ち出し】 | ○ | ○ | × |
| | 【DR】 | 【標準】または【DVD持ち出し(VR)】 | ○ | ○ | × |
| | 【AVC】 | 【AVC】または【スマホ持ち出し】 | ○ | ○ | × |
| ^{*4} USB-HDD と BD | 【DR】 | | ○ | △ ^{*3} | × |
| | 【DR】 | 【AVC】または【スマホ持ち出し】 | ○ | △ ^{*3} | × |
| | 【DR】 | 【標準】または【DVD持ち出し(VR)】 | ○ | △ ^{*3} | × |
| | 【AVC】 | 【スマホ持ち出し】 | ○ | △ ^{*3} | × |

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

*1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)

*2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

*3 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。

*4 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



● 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

- *1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- *2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- *3 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。
- *4 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



- 録画中は、写真を再生できません。
- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。



- 録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生をおこなうと、【DR】に切り換えて録画される場合があります。
- 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約を録画中に再生をおこなうと、【DR】に切り換えて録画される場合があります。
なお、優先モード設定 **179** をスマホ優先モードに設定している場合は、上記の際に再生するかどうかの確認メッセージが表示されます。
- 録画モードを【DR】に切り換えて録画された場合は、録画が終わると、電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。録画モードの変換が終了しているか確認するには、**118** をご覧ください。
- 下記の場合は、3D映像は2Dで再生されます。
 - ・ 持ち出し設定が【DVD持ち出し(VR)]に設定されている予約を録画中の場合
 - ・ 録画モード【XP】～【EP】で録画中の場合
- 通常録画用USB-HDDに録画モード【XP】～【EP】で直接録画できません。

同時録画時の録画モードについて

録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外で設定された録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 【AVC】や【標準】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- 【録画】を押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件については、以下をご覧ください。

2番組を同時録画の場合

| 1番組目の録画 | | 2番組目の録画 | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|------|-------|------|-----------|------|------|---------------|-----|
| 録画先 | 録画モード/ 持ち出し設定 | HDD | | | | | | | | |
| | | 【DR】 | | 【AVC】 | | 【スマホ持ち出し】 | 【標準】 | | 【DVD持ち出し(VR)] | |
| | | 予約録画 | 【録画】 | 予約録画 | 【録画】 | 予約録画 | 予約録画 | 【録画】 | 予約録画 | |
| HDD | 【DR】 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| | 【AVC】または【スマホ持ち出し】 | ○ | | ○ | | ○ | △*1 | △*2 | | △*1 |
| | 【標準】または【DVD持ち出し(VR)] | ○ | | △*1 | △*2 | △*1 | △*1 | △*2 | | △*1 |
| USB-HDD*8 | 【DR】 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| | 【スマホ持ち出し】 | ○ | | ○ | | ○ | △*1 | △*2 | | △*1 |
| | 【DVD持ち出し(VR)] | ○ | | △*1 | △*2 | △*1 | △*1 | △*2 | | △*1 |
| BD | 【DR】 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| | 【AVC】 | ○ | | ○ | | ○ | △*1 | △*2 | | △*1 |
| | 【標準】 | ○ | | △*1 | △*2 | △*1 | △*1 | △*2 | | △*1 |

| 1 番組目の録画 | | 2 番組目の録画 | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 録画先 | 録画モード/ 持ち出し設定 | USB-HDD ^{※8} | | | | | BD | | | | |
| | | 【DR】 | | 【スマホ持ち出し】 | 【DVD持ち出し (VR)】 | 【DR】 | | 【AVC】 | | 【標準】 | |
| | | 予約 録画 | 【録画】 | 予約 録画 | 予約 録画 | 予約 録画 | 【録画】 | 予約 録画 | 【録画】 | 予約 録画 | 【録画】 |
| HDD | 【DR】 | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 【AVC】または 【スマホ持ち出し】 | ○ | | ○ | △ ^{※1} | ○ | | ○ | | △ ^{※3} | △ ^{※2} |
| | 【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】 | ○ | | △ ^{※1} | △ ^{※1} | ○ | | × ^{※4} | △ ^{※2} | × ^{※4} | △ ^{※2} |
| ^{※8} USB-HDD | 【DR】 | △ ^{※6} | △ ^{※7} | △ ^{※6} | △ ^{※6} | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 【スマホ持ち出し】 | △ ^{※6} | △ ^{※7} | △ ^{※6} | △ ^{※1,6} | ○ | | ○ | | △ ^{※3} | △ ^{※2} |
| | 【DVD持ち出し (VR)】 | △ ^{※6} | △ ^{※7} | △ ^{※1,6} | △ ^{※1,6} | ○ | | × ^{※4} | △ ^{※2} | × ^{※4} | △ ^{※2} |
| BD | 【DR】 | ○ | | ○ | ○ | × ^{※5} | × | × ^{※5} | × | × ^{※5} | × |
| | 【AVC】 | ○ | | ○ | △ ^{※1} | × ^{※5} | × | × ^{※5} | × | × ^{※4} | × |
| | 【標準】 | ○ | | △ ^{※1} | △ ^{※1} | × ^{※5} | × | × ^{※4} | × | × ^{※4} | × |

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※2 録画モードは【DR】固定になります。

※3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モード、およびHDDや通常録画用USB-HDDに録画しているスマホ持ち出しの持ち出し設定は、一時的に【DR】で録画されます。

※4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※5 HDDに代理録画されます。

※6 USB-HDDを複数台接続している場合は、1 番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2 番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。

※7 USB-HDDを複数台接続している場合は、1 番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。

※8 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



● 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

録画時の配信について

W2008 W1008 W508

| 録画モード／持ち出し設定 | | 通常配信 ^{※5} | 変換配信 ^{※5} | ライブ配信 ^{※5} |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1番組目の録画 | 1番組目の録画 | | | |
| 【DR】 | — | ○ | ○ ^{※3} | ○ ^{※2} |
| 【AVC】または 【スマホ持ち出し】 | — | ○ | ○ ^{※3} | ○ ^{※2} |
| 【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】 | — | ○ | × | × |
| 【DR】 | 【DR】 ^{※6} | ○ ^{※1} | ○ ^{※3} | × |
| 【DR】 | 【AVC】または 【スマホ持ち出し】 ^{※6} | ○ ^{※1} | ○ ^{※3} | × |
| 【DR】 | 【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】 ^{※6} | ○ ^{※1} | × | × |
| 【AVC】または 【スマホ持ち出し】 | 【AVC】または 【スマホ持ち出し】 ^{※6} | ○ ^{※1} | ○ ^{※1,4} | × |

※1 録画中のチャンネルのみ視聴できます。

※2 録画中またはライブ配信中のチャンネルのみ視聴できます。

※3 本機の状態によっては、チャンネル切り換えできない場合があります。

※4 再生を開始すると、配信を停止します。

※5 BD-Video/AVCHDを再生すると、配信を停止します。

※6 2番組目の録画を開始するときに、本機の状態によっては配信を停止する場合があります。



- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。
- スマホ持ち出し、DVD持ち出し(VR)では予約録画での持ち出し設定でのみ指定可能です。