

# 同時にできること

## 再生しているときの予約録画について

再生	予約録画	HDD	USB-HDD	BD
HDD	USB-HDD	○	△ <sup>*1</sup>	○
BD		○	○	× <sup>*3</sup>
DVD-Video	CD	○	○	× <sup>*4</sup>
	AVCフォーマット	○	○	× <sup>*4</sup>
	VRフォーマット	○	○	× <sup>*4</sup>
BD-Video	AVCHDフォーマット	△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*6</sup>	× <sup>*4</sup>
JPEGフォーマット		× <sup>*3</sup>	× <sup>*3</sup>	× <sup>*5</sup>

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

<sup>\*1</sup> USB-HDDを複数台接続している場合は、予約録画に使用するUSB-HDDのみ再生できます。(予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します。)

<sup>\*2</sup> 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)

- 録画モードを【XP】～【EP】で予約している場合
- 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
- 録画モード【AF】～【AE】での予約と持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約が2番組ある場合

<sup>\*3</sup> 再生を停止し、予約録画を実行します。

<sup>\*4</sup> 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。

<sup>\*5</sup> ディスクの場合：再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。

SDカードやUSB機器の場合：再生を停止し、予約録画を実行します。

<sup>\*6</sup> 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)

- 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
- 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約が2番組ある場合

## ダビングしているときの再生と予約録画について

### ダビングしているときの再生

- 高速ダビング中のみ、再生できます。(等速ダビング中は、再生できません。)
- ダビング中は、写真を再生できません。

再生	HDD	USB-HDD	ディスク
ダビング(高速)			
HDD ↔ USB-HDD <sup>*4</sup>	○	△ <sup>*2</sup>	○
HDD ↔ ディスク	○	○	×
通常録画用USB-HDD ↔ ディスク	○	△ <sup>*2</sup>	×
SeeQVault対応USB-HDD → BD	○	△ <sup>*2</sup>	×
HDD → LAN	○	○	△ <sup>*3</sup>
通常録画用USB-HDD → LAN	○	△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*3</sup>
AVCHDフォーマット <sup>*1</sup> → HDD	○	○	×

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

<sup>\*1</sup> USB機器やSDカードからAVCHD方式の映像を取り込む(ダビングする)場合のみ。

<sup>\*2</sup> 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続している場合は、ダビングに使用する機器のみ再生できます。  
**T3008** **T2008** **T1008**のみUSB-HDDからUSB-HDDにダビングする場合は、ダビング元のUSB-HDDのみ再生できます。

<sup>\*3</sup> BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

<sup>\*4</sup> **T3008** **T2008** **T1008**のみUSB-HDD ↔ USB-HDD間のダビングができます。

## ダビングしているときの予約録画

- 高速ダビング中のみ、予約録画できます。(等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します。)
- 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合は、予約録画はHDDに代理録画されます。
- ブルーレイディスクへの予約録画は、HDDに代理録画されます。

## 録画中の再生について

### 1番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア		
録画先	録画モード/持ち出し設定	HDD	USB-HDD	ディスク
HDD	【DR】	○	○	○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	△ <sup>*1</sup>
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	△ <sup>*2</sup>	○
	【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*2</sup>	○
	【DVD持ち出し(VR)】	○	△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*1</sup>
SeeQVault対応 USB-HDD	【DR】	○	△ <sup>*2</sup>	○
BD	【DR】	○	○	×
	【AVC】	○	○	×
	【標準】	○	○	×

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

\*1 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

\*2 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。



- 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

## 2番組を同時録画しているとき

録画メディア		再生するメディア			
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD	USB-HDD	ディスク	
<b>HDD</b> のみ	【DR】	○	○	○	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	△ <sup>*2</sup>
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○ <sup>*1</sup>	
<sup>*4</sup> <b>USB-HDD</b> のみ	【DR】	○	△ <sup>*3</sup>	○	
	【DR】	【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	○
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	○	△ <sup>*3</sup>	△ <sup>*2</sup>
	【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	○ <sup>*1</sup>	
<b>HDD</b> と <sup>*4</sup> <b>USB-HDD</b>	【DR】	○	△ <sup>*3</sup>	○	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	○
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△ <sup>*3</sup>	△ <sup>*2</sup>
	【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	○ <sup>*1</sup>
<b>HDD</b> と <b>BD</b>	【DR】	○	○	×	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	×
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	×
	【AVC】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	×
<sup>*4</sup> <b>USB-HDD</b> と <b>BD</b>	【DR】	○	△ <sup>*3</sup>	×	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	×
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	△ <sup>*3</sup>	×
	【AVC】	【スマホ持ち出し】	○	△ <sup>*3</sup>	×

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

\*1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。  
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)

\*2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

\*3 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。

\*4 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



● 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

- \*1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。  
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- \*2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- \*3 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。
- \*4 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



- 録画中は、写真を再生できません。
- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。



- 録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生をおこなうと、【DR】に切り換えて録画される場合があります。
- 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約を録画中に再生をおこなうと、【DR】に切り換えて録画される場合があります。  
なお、優先モード設定 **179** をスマホ優先モードに設定している場合は、上記の際に再生するかどうかの確認メッセージが表示されます。
- 録画モードを【DR】に切り換えて録画された場合は、録画が終わると、電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。録画モードの変換が終了しているか確認するには、**118** をご覧ください。
- 下記の場合は、3D映像は2Dで再生されます。
  - ・ 持ち出し設定が【DVD持ち出し(VR)]に設定されている予約を録画中の場合
  - ・ 録画モード【XP】～【EP】で録画中の場合
- 通常録画用USB-HDDに録画モード【XP】～【EP】で直接録画できません。

## 同時録画時の録画モードについて

録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外で設定された録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 【AVC】や【標準】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- 【録画】を押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件については、以下をご覧ください。

## 2番組を同時録画の場合

1番組目の録画		2番組目の録画								
録画先	録画モード／ 持ち出し設定	HDD								
		【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】	【標準】		【DVD持ち出し(VR)】	
		予約録画	【録画】	予約録画	【録画】	予約録画	予約録画	【録画】	予約録画	
HDD	【DR】	○		○		○		○		○
	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○		○		○	△*1	△*2		△*1
	【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】	○		△*1	△*2	△*1	△*1	△*2		△*1
USB-HDD*8	【DR】	○		○		○		○		○
	【スマホ持ち出し】	○		○		○	△*1	△*2		△*1
	【DVD持ち出し(VR)】	○		△*1	△*2	△*1	△*1	△*2		△*1
BD	【DR】	○		○		○		○		○
	【AVC】	○		○		○	△*1	△*2		△*1
	【標準】	○		△*1	△*2	△*1	△*1	△*2		△*1

1 番組目の録画		2 番組目の録画									
録画先	録画モード/ 持ち出し設定	USB-HDD <sup>※8</sup>					BD				
		【DR】		【スマホ持ち出し】	【DVD持ち出し (VR)】	【DR】		【AVC】		【標準】	
		予約 録画	【録画】	予約 録画	予約 録画	予約 録画	【録画】	予約 録画	【録画】	予約 録画	【録画】
HDD	【DR】	○		○	○	○		○		○	
	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○		○	△ <sup>※1</sup>	○		○		△ <sup>※3</sup>	△ <sup>※2</sup>
	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○		△ <sup>※1</sup>	△ <sup>※1</sup>	○		× <sup>※4</sup>	△ <sup>※2</sup>	× <sup>※4</sup>	△ <sup>※2</sup>
<sup>※8</sup> USB-HDD	【DR】	△ <sup>※6</sup>	△ <sup>※7</sup>	△ <sup>※6</sup>	△ <sup>※6</sup>	○		○		○	
	【スマホ持ち出し】	△ <sup>※6</sup>	△ <sup>※7</sup>	△ <sup>※6</sup>	△ <sup>※1,6</sup>	○		○		△ <sup>※3</sup>	△ <sup>※2</sup>
	【DVD持ち出し (VR)】	△ <sup>※6</sup>	△ <sup>※7</sup>	△ <sup>※1,6</sup>	△ <sup>※1,6</sup>	○		× <sup>※4</sup>	△ <sup>※2</sup>	× <sup>※4</sup>	△ <sup>※2</sup>
BD	【DR】	○		○	○	× <sup>※5</sup>	×	× <sup>※5</sup>	×	× <sup>※5</sup>	×
	【AVC】	○		○	△ <sup>※1</sup>	× <sup>※5</sup>	×	× <sup>※5</sup>	×	× <sup>※4</sup>	×
	【標準】	○		△ <sup>※1</sup>	△ <sup>※1</sup>	× <sup>※5</sup>	×	× <sup>※4</sup>	×	× <sup>※4</sup>	×

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※2 録画モードは【DR】固定になります。

※3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モード、およびHDDや通常録画用USB-HDDに録画しているスマホ持ち出しの持ち出し設定は、一時的に【DR】で録画されます。

※4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※5 HDDに代理録画されます。

※6 USB-HDDを複数台接続している場合は、1 番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2 番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。

※7 USB-HDDを複数台接続している場合は、1 番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。

※8 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



● 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

## 録画時の配信について

W2008 W1008 W508

録画モード／持ち出し設定		通常配信 <sup>※5</sup>	変換配信 <sup>※5</sup>	ライブ配信 <sup>※5</sup>
1番組目の録画	1番組目の録画			
【DR】	—	○	○ <sup>※3</sup>	○ <sup>※2</sup>
【AVC】または 【スマホ持ち出し】	—	○	○ <sup>※3</sup>	○ <sup>※2</sup>
【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】	—	○	×	×
【DR】	【DR】 <sup>※6</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※3</sup>	×
【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】 <sup>※6</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※3</sup>	×
【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】 <sup>※6</sup>	○ <sup>※1</sup>	×	×
【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】 <sup>※6</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1,4</sup>	×

※1 録画中のチャンネルのみ視聴できます。

※2 録画中またはライブ配信中のチャンネルのみ視聴できます。

※3 本機の状態によっては、チャンネル切り換えできない場合があります。

※4 再生を開始すると、配信を停止します。

※5 BD-Video/AVCHDを再生すると、配信を停止します。

※6 2番組目の録画を開始するときに、本機の状態によっては配信を停止する場合があります。



- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。
- スマホ持ち出し、DVD持ち出し(VR)では予約録画での持ち出し設定でのみ指定可能です。