

同時にできること

再生しているときの予約録画について

再生	予約録画	HDD	USB-HDD	BD
HDD	USB-HDD	○	△ ^{※1}	○
BD		○	○	× ^{※3}
DVD-Video	CD	○	○	× ^{※4}
	AVCフォーマット			
	VRフォーマット			
BD-Video	AVCHDフォーマット	△ ^{※2}	△ ^{※6}	× ^{※4}
JPEGフォーマット		× ^{※3}	× ^{※3}	× ^{※5}

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 USB-HDDを複数台接続している場合は、予約録画に使用するUSB-HDDのみ再生できます。(予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します。)

※2 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源オフ時に、設定した録画モードに変換されます。)

- 録画モードを【XP】～【EP】で予約している場合
- 録画モード【AF】～【AE】での予約と持ち出し設定を【スマホ持ち出し】に設定している予約が2番組ある場合
- 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合

※3 再生を停止し、予約録画を実行します。

※4 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。

※5 ディスクの場合：再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
SDカードやUSB機器の場合：再生を停止し、予約録画を実行します。

※6 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源オフ時に、設定した録画モードに変換されます。)

- 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
- 持ち出し設定を【スマホ持ち出し】に設定している予約が2番組ある場合

ダビングしているときの再生と予約録画について

ダビングしているときの再生

- 高速ダビング中のみ、再生できます。(等速ダビング中は、再生できません。)
- ダビング中は、写真を再生できません。

		再生			
		HDD	USB-HDD	ディスク	
ダビング(高速)					
HDD	↔	USB-HDD	○	△ ^{*2}	○
HDD	↔	ディスク	○	○	×
通常録画用 USB-HDD	↔	ディスク	○	△ ^{*2}	×
SeeQVault対応 USB-HDD	→	BD	○	△ ^{*2}	×
HDD	→	LAN	○	○	△ ^{*3}
通常録画用 USB-HDD	→	LAN	○	△ ^{*2}	△ ^{*3}
AVCHDカメラ ^{*1}	→	HDD	○	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

^{*1} USB機器やSDカードからAVCHD方式の映像を取り込む(ダビングする)場合のみ。

^{*2} 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続している場合は、ダビングに使用する機器のみ再生できます。

^{*3} BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

ダビングしているときの予約録画

- 高速ダビング中のみ、予約録画できます。(等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します。)
- 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合は、予約録画はHDDに代理録画されます。
- ブルーレイディスクへの予約録画は、HDDに代理録画されます。

録画中の再生について

1番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア		
録画先	録画モード/持ち出し設定	HDD	USB-HDD	ディスク
HDD	【DR】	○	○	○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	△ ^{*1}
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	△ ^{*2}	○
	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*2}	○
	【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{*2}	△ ^{*1}
SeeQVault対応 USB-HDD	【DR】	○	△ ^{*2}	○
BD	【DR】	○	○	×
	【AVC】	○	○	×
	【標準】	○	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

*1 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

*2 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。



- 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源オフ時に、設定した録画モードに変換します。)
- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

2番組を同時録画しているとき

録画メディア		再生するメディア			
録画先	録画モード/持ち出し設定	HDD	USB-HDD	ディスク	
HDD のみ	【DR】	○	○	○	
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○	○	△ ^{※2}
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○ ^{※1}	
USB-HDD ^{※4} のみ	【DR】	○	△ ^{※3}	○	
	【DR】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{※3}	○
	【DR】	【DVD持ち出し (VR)】	○	△ ^{※3}	△ ^{※2}
	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{※3}	○ ^{※1}	
HDD と USB-HDD ^{※4}	【DR】	○	△ ^{※3}	○	
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ ^{※3}	○
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○	△ ^{※3}	△ ^{※2}
	【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ ^{※3}	○ ^{※1}
HDD と BD	【DR】	○	○	×	
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	×
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○	○	×
	【AVC】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	×
USB-HDD ^{※4} と BD	【DR】	○	△ ^{※3}	×	
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ ^{※3}	×
	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○	△ ^{※3}	×
	【AVC】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{※3}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。
(電源オフ時に、設定した録画モードに変換します。)

※2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

※3 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。


※4 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



● 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。




同時録画時の録画モードについて

録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外に設定した録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源オフ時に、設定した録画モードに変換します。)
- 【AVC】や【標準】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- ●録画  を押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件については、以下をご覧ください。

2番組を同時録画の場合

1番組目の録画		2番組目の録画							
録画先	録画モード/ 持ち出し設定	HDD							
		【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】	【標準】		【DVD持ち出し(VR)】
		予約録画	●録画 	予約録画	●録画 	予約録画	予約録画	●録画 	予約録画
HDD	【DR】	○		○		○		○	
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○	△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}	△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
USB-HDD ^{*8}	【DR】	○		○		○		○	
	【スマホ持ち出し】	○		○		○	△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
	【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}	△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
BD	【DR】	○		○		○		○	
	【AVC】	○		○		○	△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
	【標準】	○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}	△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}

1 番組目の録画		2 番組目の録画									
録画先	録画モード/ 持ち出し設定	USB-HDD ^{※8}					BD				
		【DR】		【スマホ持ち出し】	【DVD持ち出し (VR)】	【DR】	【AVC】		【標準】		
		予約録画	●録画	予約録画	予約録画	予約録画	予約録画	●録画	予約録画	●録画	
HDD	【DR】	○		○	○	○		○		○	
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	○		○	△ ^{※3}	△ ^{※2}	
	【標準】または【DVD持ち出し (VR)】	○		△ ^{※1}	△ ^{※1}	○		× ^{※4}	△ ^{※2}	× ^{※4}	△ ^{※2}
USB-HDD ^{※8}	【DR】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※6}	△ ^{※6}	○		○		○	
	【スマホ持ち出し】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※6}	△ ^{※1.6}	○		○	△ ^{※3}	△ ^{※2}	
	【DVD持ち出し (VR)】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※1.6}	△ ^{※1.6}	○		× ^{※4}	△ ^{※2}	× ^{※4}	△ ^{※2}
BD	【DR】	○		○	○	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×
	【AVC】	○		○	△ ^{※1}	× ^{※5}	×	× ^{※5}	×	× ^{※4}	×
	【標準】	○		△ ^{※1}	△ ^{※1}	× ^{※5}	×	× ^{※4}	×	× ^{※4}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※2 録画モードは【DR】固定になります。

※3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モード、およびHDDや通常録画用USB-HDDに録画しているスマホ持ち出しの持ち出し設定は、一時的に【DR】で録画されます。

※4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※5 HDDに代理録画されます。

※6 USB-HDDを複数台接続している場合は、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。

※7 USB-HDDを複数台接続している場合は、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。

※8 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



● 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

録画時の配信について

W2010 | W1010

録画モード／持ち出し設定		通常配信 ^{*5}	変換配信 ^{*5}	ライブ配信 ^{*5}
1番組目の録画	1番組目の録画			
【DR】	—	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}
【AVC】または 【スマホ持ち出し】	—	○	○ ^{*3}	○ ^{*2}
【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】	—	○	×	×
【DR】	【DR】 ^{*6}	○ ^{*1}	○ ^{*3}	×
【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】 ^{*6}	○ ^{*1}	○ ^{*3}	×
【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】 ^{*6}	○ ^{*1}	×	×
【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】 ^{*6}	○ ^{*1}	○ ^{*1,4}	×

^{*1} 録画中のチャンネルのみ視聴できます。

^{*2} 録画中またはライブ配信中のチャンネルのみ視聴できます。

^{*3} 本機の状態によっては、チャンネル切り換えできない場合があります。

^{*4} 再生を開始すると、配信を停止します。

^{*5} BD-Video/AVCHDを再生すると、配信を停止します。

^{*6} 2番組目の録画を開始するときに、本機の状態によっては配信を停止する場合があります。



- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。
- スマホ持ち出し、DVD持ち出し(VR)では予約録画での持ち出し設定でのみ指定可能です。