

■再生しているときの録画予約について

再生		録画予約		
		HDD	USB-HDD	BD
HDD	USB-HDD	○	△ ^{※1}	○
BD		○	○	× ^{※3}
DVD-Video	CD AVC フォーマット VR フォーマット	○	○	× ^{※4}
BD-Video	AVCHD フォーマット	△ ^{※2}	○	× ^{※4}
JPEG フォーマット		× ^{※3}	× ^{※3}	× ^{※5}

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 USB-HDDを複数台接続している場合、録画予約に使用するUSB-HDDのみ再生できます（録画予約に使用しないUSB-HDDの再生は停止します）。

※2 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画されます（電源「切」時に設定した録画モードに変換されます）。

※3 再生を停止し、録画予約を実行します。

※4 再生を停止し、ブルーレイディスクへの録画予約はHDDに代理録画されます。

※5 ディスクの場合：再生を停止し、ブルーレイディスクへの録画予約はHDDに代理録画されます。

USB機器の場合：再生を停止し、録画予約を実行します。

■ダビングしているときの再生と録画予約について

●ダビングしているときの再生

- ・高速ダビング中のみ、再生できます（等速ダビング中は、再生できません）。
- ・ダビング中は、写真を再生できません。

ダビング(高速)		再生		
		HDD	USB-HDD	ディスク
HDD	↔ USB-HDD	○	△ ^{※2}	○
HDD	↔ ディスク	△ ^{※3}	△ ^{※3}	×
USB-HDD	↔ ディスク	△ ^{※3}	△ ^{※4}	×
HDD	→ LAN/持ち出し(LAN)	○	○	△ ^{※5}
USB-HDD	→ LAN	○	△ ^{※2}	△ ^{※5}
AVCHD フォーマット ^{※1}	→ HDD	○	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 USB機器からAVCHD方式の映像を取り込む場合のみ。

※2 USB-HDDを複数台接続している場合、ダビングに使用するUSB-HDDのみ再生できます。

※3 DVD-Videoへダビングする場合、再生できません。

※4 DVD-Videoへのダビング以外の場合：USB-HDDを複数台接続していると、ダビングに使用するUSB-HDDのみ再生できます。

DVD-Videoへのダビングの場合：再生できません。

※5 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

●ダビングしているときの録画予約

- ・高速ダビング中のみ、録画予約できます（等速ダビング中に録画予約が始まると、等速ダビングを中止します）。
- ・USB-HDDを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと録画予約に使用するUSB-HDDが別々の場合、録画予約はHDDに代理録画されます。
- ・ブルーレイディスクへの録画予約は、HDDに代理録画されます。

■録画中の再生について

●1番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア		
録画先	録画モード	HDD	USB-HDD	ディスク
HDD	DR	○	○	○
	AVC	○	○	○ ^{※1}
	VR	○	○	△ ^{※2}
USB-HDD	DR	○	△ ^{※3}	○
BD	DR	○	○	×
	AVC	○	○	×
	VR	○	○	×

●2番組同時録画しているとき

録画メディア		再生するメディア			
録画先	録画モード	HDD	USB-HDD	ディスク	
HDD のみ	2つともDR	○	○	○	
	DR	AVC	○	○	○ ^{※1}
	DR	VR	○	○	△ ^{※2}
	AVC	AVC	○ ^{※1}	○ ^{※1}	○ ^{※1}
USB-HDD のみ	2つともDR	○	△ ^{※3}	○	
HDD と USB-HDD	2つともDR	○	△ ^{※3}	○	
	DR	AVC	○	△ ^{※3}	○ ^{※1}
	DR	VR	○	△ ^{※3}	△ ^{※2}
HDD と BD	2つともDR	○	○	×	
	DR	AVC	○	○	×
	DR	VR	○	○	×
	AVC	AVC	○ ^{※1}	○ ^{※1}	×
USB-HDD と BD	2つともDR	○	△ ^{※3}	×	
	DR	AVC	○	△ ^{※3}	×
	DR	VR	○	△ ^{※3}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります（電源「切」時に設定した録画モードに変換します）。

※2 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

※3 USB-HDDを複数台接続している場合、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます（その他のUSB-HDDの再生は停止します）。

<ご注意>

・録画中は、写真を再生できません。

<お知らせ>

- ・録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生などを行うとメッセージが表示される場合があります。
メッセージが表示された場合、録画モードを【DR】に切り換えて録画します。録画が終わると、電源「切」時に設定した録画モードに変換します。
- ・録画モード【XP】～【EP】で録画中の場合、3D映像は2Dで再生されます。
- ・USB-HDDに録画モード【XP】～【EP】で直接録画できません。

■同時録画時の録画モードについて

録画モードや録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- ・【DR】以外で設定された録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります（電源「切」時に設定した録画モードに変換します）。
- ・【AVC】や【VR】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- ・録画ボタンを押しても録画できない場合があります。

1番組目の録画		2番組目の録画													
録画先	録画モード	HDD						USB-HDD		BD					
		DR		AVC		VR		DR	DR	AVC		VR			
		録画 予約	録画	録画 予約	録画	録画 予約	録画	録画 予約	録画	録画 予約	録画	録画 予約	録画 予約	録画	
	DR	○		○		○		○		○		○		○	
HDD	AVC	○		○	△※1	×※2		○		○		○	△※3	×※2	
	VR	○	△※1	×※2	△※1	×※2		○		○	×※4	×※2	×※4	×※2	
USB-HDD	DR	○		○		○		○		○		○		○	
	DR	○		○		○		○	×※5	×	×※5	×	×※5	×	
BD	AVC	○		○	△※1	×※2		○	×※5	×	×※5	×	×※4	×	
	VR	○	△※1	×※2	△※1	×※2		○	×※5	×	×※4	×	×※4	×	

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※2 録画モードは【DR】固定になります。

※3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。

※5 HDDに代理録画されます。