

## ■録画時間の目安

画質の種類	録画モード	内蔵ハードディスク			ブルーレイディスク*1			DVD*1	
		DBR-T560 (2000GB) <sup>*2</sup>	DBR-T550 (1000GB) <sup>*2</sup>	BD-R/BD-RE (片面1層25GB)	BD-R DL/BD-RE DL (片面2層50GB)	BD-R XL/BD-RE XL (片面3層100GB)	DVD-R/DVD-RW (片面1層4.7GB)	DVD-R DL (片面2層8.5GB)	
放送そのままの ハイビジョン画質	DR録画*3	BSデジタル(HD放送) <sup>*4</sup>	約184時間	約91時間	約2時間10分	約4時間25分	約8時間49分	—	—
		BSデジタル(SD放送)	約368時間	約183時間	約4時間21分	約8時間50分	約17時間39分	—	—
		地上デジタル(HD放送)	約260時間	約129時間	約3時間4分	約6時間14分	約12時間27分	—	—
放送データを 圧縮変換した ハイビジョン画質	AVC録画	AFモード(2倍モード)	約342時間	約170時間	約4時間2分	約8時間11分	約16時間21分	約46分 <sup>*5</sup>	約1時間25分 <sup>*5</sup>
		ANモード(3倍モード)	約513時間	約255時間	約6時間3分	約12時間17分	約24時間31分	約1時間9分 <sup>*5</sup>	約2時間7分 <sup>*5</sup>
		ASモード(4倍モード)	約734時間	約365時間	約9時間8分	約18時間32分	約37時間	約1時間45分 <sup>*5</sup>	約3時間13分 <sup>*5</sup>
		ALモード(5.5倍モード)	約1007時間	約502時間	約12時間11分	約24時間45分	約49時間24分	約2時間20分 <sup>*5</sup>	約4時間17分 <sup>*5</sup>
		AEモード(12倍モード)	約2175時間	約1083時間	約26時間34分	約53時間55分	約107時間38分	約5時間5分 <sup>*5</sup>	約9時間21分 <sup>*5</sup>
標準画質	標準録画	XPモード(1時間モード)	約462時間	約230時間	約5時間27分	約11時間4分	約22時間6分	約1時間3分 <sup>*6</sup>	—
		SPモード(2時間モード)	約921時間	約459時間	約10時間54分	約22時間9分	約44時間13分	約2時間6分 <sup>*6</sup>	—
		LPモード(4時間モード)	約1848時間	約920時間	約21時間49分	約44時間18分	約88時間27分	約4時間13分 <sup>*6</sup>	—
		EPモード(6時間モード)	約2723時間	約1356時間	約32時間41分	約66時間20分	約132時間26分	約6時間20分 <sup>*6</sup>	—
		EPモード(8時間モード)	約3639時間	約1813時間	約43時間32分	約88時間22分	約176時間24分	約8時間26分 <sup>*6</sup>	—

\*1 記録時間はおよその目安です。記録を行う機種や映像によって容量が異なるため、実際に記録できる時間は異なります。

\*2 「HDD容量設定」におけるタイムシフトマシン録画用領域を「0%」に設定した場合。

\*3 DRモードでの録画可能時間は放送(転送レート)により異なります。

\*4 BSデジタルHD放送の転送レートが24Mbpsを超える場合には、記録時間が短くなる場合があります。

\*5 AVCREC™フォーマットで初期化した場合の記録時間。

\*6 VR/Videoフォーマットで初期化した場合の記録時間。

●メディアの容量は、「1TB=1000GB」、「1GB=10億/バイト」として計算しています。

●記録時間は目安であり、この数値を必ず保障するものではありません。

●番組によってビットレートが異なるため、番組により録画可能時間が変わります。

●本機は、効率よく録画を行うために可変ビットレート方式で録画を行っており、映像によって録画できる時間が変わります。

●1番組あたりの連続録画可能時間は、最大8時間です。(連続録画時間が8時間になると、録画が自動的に停止します。)

●録画モード【EP】は【EPモード】の設定によって、録画できる時間が変わります。

●BS・110度CSデジタル放送のSD放送は、録画モードを「DR」または「AF～AE」に設定して録画しても標準画質で録画されます。

●HDDに録画モードを「AF～AE」にして録画する場合、画面に表示される残量時間分録画できないことがあります。その場合、録画モードを「DR」に切り換えて録画されます。(録画終了後、HDDに空き容量があるときの電源「切」時に設定した録画モードに変換されます。)

●ディスクに管理情報が含まれるなどの理由によって、実際にディスクに記録される時間がダビングする番組の合計時間よりも多くなり、ダビングできないことがあります。

また、残量時間が表示されている場合でも、チャプター数や管理情報がいっぱいになり、ダビングできないことがあります。