

録画時間の目安

画質の種類	記録メディア		内蔵ハードディスク		ブルーレイディスク*1			DVD*1	
			録画モード	DBR-T650 (1TB)	DBR-T660 (2TB)	BD-R/BD-RE (片面1層25GB)	BD-R DL/BD-RE DL (片面2層50GB)	BD-R XL/BD-RE XL (片面3層100GB)	DVD-R/DVD-RW (片面1層4.7GB)
放送そのままの ハイビジョン画質	DR録画*2	地上デジタル (HD 放送)*3	約 129時間 11分	約 259時間 41分	約 3時間 4分	約 6時間 14分	約 12時間 27分	記録できません	記録できません
		BS デジタル (HD 放送)	約 91時間 33分	約 184時間 3分	約 2時間 10分	約 4時間 25分	約 8時間 49分		
		BS デジタル (SD 放送)	約 182時間 51分	約 367時間 34分	約 4時間 21分	約 8時間 50分	約 17時間 39分		
放送データを 圧縮変換した ハイビジョン画質	AVC録画	AF (2 倍モード)	約 170時間 6分	約 341時間 57分	約 4時間 2分	約 8時間 11分	約 16時間 21分	約 46分 *4	約 1時間 25分 *4
		AN (3 倍モード)	約 255時間 7分	約 512時間 49分	約 6時間 3分	約 12時間 17分	約 24時間 31分	約 1時間 9分 *4	約 2時間 7分 *4
		AS (4 倍モード)	約 364時間 33分	約 732時間 51分	約 9時間 8分	約 18時間 32分	約 37時間	約 1時間 45分 *4	約 3時間 13分 *4
		AL (5.5 倍モード)	約 500時間 27分	約 1006時間 1分	約 12時間 11分	約 24時間 45分	約 49時間 24分	約 2時間 20分 *4	約 4時間 17分 *4
		AE (12 倍モード)	約 1080時間 16分	約 2171時間 40分	約 26時間 34分	約 53時間 55分	約 107時間 38分	約 5時間 5分 *4	約 9時間 21分 *4
標準画質	VR録画	XP (1 時間モード)	約 229時間 47分	約 461時間 55分	約 5時間 27分	約 11時間 4分	約 22時間 6分	約 1時間 3分 *5	記録できません
		SP (2 時間モード)	約 457時間 47分	約 920時間 14分	約 10時間 54分	約 22時間 9分	約 44時間 13分	約 2時間 6分 *5	
		LP (4 時間モード)	約 917時間 51分	約 1845時間 4分	約 21時間 49分	約 44時間 18分	約 88時間 27分	約 4時間 13分 *5	
		EP (6 時間モード)	約 1352時間 18分	約 2718時間 33分	約 32時間 41分	約 66時間 20分	約 132時間 26分	約 6時間 20分 *5	
		EP (8 時間モード)	約 1807時間 34分	約 3633時間 26分	約 43時間 32分	約 88時間 22分	約 176時間 24分	約 8時間 26分 *5	

*1) 記録時間はおよその目安です。記録を行う機種や映像によって容量が異なるため、実際に記録できる時間は異なります。

*2) DRでの録画可能時間は放送（転送レート）により異なります。

*3) BSデジタルHD放送の転送レートが24Mbpsを超える場合は、記録時間が短くなる場合があります。

*4) AVCREC™フォーマットで初期化した場合の記録時間。

*5) VR/Videoフォーマットで初期化した場合の記録時間。

● メディアの容量は、「1TB=1000GB」、「1GB=10億バイト」として計算しています。

● 記録時間は目安であり、この数値を必ず保障するものではありません。

● 番組によってビットレートが異なるため、番組により録画可能時間が変わります。

● 本機は、効率よく録画を行うために可変ビットレート方式で録画を行っており、映像によって録画できる時間が変わります。

● 1番組あたりの連続録画可能時間は、最大8時間です。（連続録画時間が8時間になると、録画が自動的に停止します。）

● 録画モード【EP】は【EPモード】の設定によって、録画できる時間が変わります。

● B S・110度CSデジタル放送のSD放送は、録画モードを【DR】または【AF】～【AE】に設定して録画しても標準画質で録画されます。

● HDDに録画モードを【AF】～【AE】にして録画する場合、画面に表示される残量時間分録画できないことがあります。その場合、録画モードを【DR】に切り換えて録画されます。（録画終了後、HDDに空き容量があるときの電源「切」時に設定した録画モードに変換されます。）

● ディスクに管理情報が含まれるなどの理由によって、実際にディスクに記録される時間がダビングする番組の合計時間よりも多くなり、ダビングできないことがあります。

また、残量時間が表示されている場合でも、チャプター数や管理情報がいっぱいになり、ダビングできないことがあります。